

D	Einbau- und Gebrauchsanleitung von Fernotron Funk-Rohrmotoren Control
ES	Instrucciones de montaje y uso de los motores tubulares radio Fernotron Control
F	Instructions de montage et de service pour moteur tubulaire radioguidé Fernotron Control
GB	Installation and operation instructions for Fernotron tubular motor radio Control
NL	Montage- en Gebruiksaanwijzing bij Fernotron draadloze buismotoren Control



Gültig für die Serien:/Válidas para las series:/Valable pour les séries:/Valid for series:/geldt voor de series: F3000 / F4000 / F5000

VBD 285-16 (04.07)

**Bitte notieren: / Por favor, anote: /
Veuillez noter: / Please fill in: /
A.u.b. noteren: /**

Montageort: / Lugar de montaje: / Lieu de montage: /
Place of installation: / Montageplaats:

Funkcode: / Código radio: / Code radio: /
Radio code: / Zendcode:



D

Sehr geehrte Kunden ...

...mit dem Kauf des **Fernotron Funk-Rohrmotors Control** haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Rademacher entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Die neuen **Fernotron Funk-Rohr-motoren** sind unter Aspekten des größten Komforts entstanden. Mit einem kompromisslosen Qualitätsanspruch und nach langen Versuchsreihen sind wir stolz, Ihnen dieses innovative Produkt zu präsentieren.

Dahinter stehen alle hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Hause RADEMACHER und dafür verbürge ich mich mit meinem Namen.



Ihr, Suyu, Votre, Your, Uw

-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Wilhelm
Rademacher

ES

Estimados clientes...

...con la compra del **motor tubular radio Fernotron Control** se ha decidido por un producto de calidad de la casa Rademacher. Le agradecemos su confianza.

Los nuevos **motores tubular radio Fernotron** han nacido con el objetivo del máximo confort. Con unos requisitos de calidad muy exigentes y tras una larga serie de ensayos, estamos orgullosos de presentarle este innovador producto.

Detrás de él se encuentran todos los trabajadores y trabajadoras altamente cualificados de la casa RADEMACHER y yo respondo por ellos con mi apellido.

F

Chers clients...

...en achetant la **moteur tubulaire radioguidé Fernotron Control**, vous avez opté pour un produit de qualité de la Sté Rademacher. Nous vous remercions de votre confiance.

Ces nouveaux **moteurs tubulaires radioguidés Fernotron** ont été conçus entendant compte d'un confort maximum. Après de longues séries d'essais qui sont l'expression de notre volonté de qualité sans compromis, nous sommes fiers de vous présenter ce produit novateur.

Tous les collaborateurs et collaboratrices de la Sté RADEMACHER possédant un haut niveau de qualification travaillent dans cet esprit et je m'en porte garant avec mon nom.

GB

Dear Customers...

...with your purchase of a **Fernotron Tubular Motor Radio Control**, you have decided for a quality product manufactured by Rademacher. We would like to thank you for your confidence.

The new **Fernotron radio-controlled tubular motors** have been designed in an effort to the greatest possible ease of operation. With uncompromising quality requirements, after extensive test series, we are proud to present this innovative product to you. All of our highly qualified staff at RADEMACHER stand behind this product and I can personally vouch for it.


NL

Geachte klant...

...u heeft met de aanschaf van de **Fernotron draadloze buismotor Control** gekozen voor een kwaliteitsproduct van het bedrijf Rademacher. Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen in ons product.

De nieuwe **Fernotron draadloze buismotoren** zijn ontstaan vanuit het idee om het hoogst mogelijke comfort te bieden. Met de pretentie een compromisloze kwaliteit te garanderen en na een lange reeks van experimenten zijn wij er trots op dat wij u nu dit innovatieve product kunnen aanbieden.

Achter al deze inspanningen staan alle hoog gekwalificeerde medewerkers en medewerkers van ons bedrijf RADEMACHER en voor hun kwaliteit sta ik in met mijn naam.



HINWEIS/NOTA/REMARQUE/ NOTE/OPMERKING

D Diese Darstellung entspricht nicht dem Lieferumfang. Sie soll lediglich das Verständnis für die Einbausituation fördern.

ES Esta presentación no se corresponde con el contenido del suministro. Su único fin es ayudar a comprender la situación de montaje.

F Cette présentation ne correspond pas à la fourniture. Elle sert simplement d'aide pour comprendre la situation de montage.

GB This general view does not correspond to the scope of delivery. It is intended solely to help the user gain a greater understanding of the motor for installation purposes.

NL De hier weergegeven onderdelen zijn niet allemaal bij de levering inbegrepen. Ze dienen slechts ter verduidelijking van de montagesituatie.

D Einbau-/ Gesamtansicht

- 1 Gegenlager *
- 2 Kugellager *
- 3 Walzenkapsel *
- 4 Wickelwelle *
- 5 Befestigungsfeder *
- 6 Mitnehmer
- 7 Rohrmotor
- 8 Adapter
- 9 Setzaste
- 10 Antriebslager *
- 11 Steuerung */**
- 12 Rollladen

* Serienspezifisches Zubehör
** z.B. Femotron Programmier-
zentrale Art.-Nr. 2411

Vergleichen Sie nach dem Auspacken:

- ◆ den Packungsinhalt mit den Angaben zum Lieferumfang auf der Verpackung.
- ◆ den Motortyp mit den entsprechenden Angaben auf dem Typenschild.
- ◆ die Zugkraft Ihres Rohrmotors mit dem Profilvergewicht Ihrer Rollläden, s. Auswahlprogramme auf Seite 53.

ES Vista de montaje/completa

- 1 Contracoinjete *
- 2 Rodamiento de bolas *
- 3 Cápsula de cilindro *
- 4 Eje enrollador *
- 5 Resorte de fijación *
- 6 Talón de arrastre
- 7 Motor tubular
- 8 Adaptador
- 9 Botón de definición
- 10 Cojinete del accionamiento *
- 11 Control */**
- 12 Persiana

* Accesorios específicos de la serie
** p. ej. central de programación
Femotron, art. n.º 2411

Al desembalar, compare:

- ◆ el contenido del paquete con lo indicado en el embalaje acerca del contenido del suministro.
- ◆ el tipo del motor con lo indicado en la placa de características.
- ◆ la fuerza tractora de su motor tubular con el peso del perfil de sus persianas, ver diagramas de selección en la página 53.

F Présentation du montage/ Vue d'ensemble

- 1 Palier-support *
- 2 Roulement à billes *
- 3 Embout *
- 4 Broche d'enroulement *
- 5 Ressort de fixation *
- 6 Entraîneur
- 7 Moteur tubulaire
- 8 Adaptateur
- 9 Bouton de réglage
- 10 Palier de la motorisation *
- 11 Commande */**
- 12 Volet roulant

* Accessoires spécifiques aux séries
** centrale de programmation
Femotron p. ex. art. no. 2411

Après le déballage, comparez:

- ◆ le contenu du paquet avec les informations se trouvant sur l'emballage et concernant la fourniture.
- ◆ le type du moteur avec les indications correspondantes de la plaque signalétique.
- ◆ la force de traction de votre moteur tubulaire avec le poids du profil de vos volets roulants, voir le diagramme de sélection en page 53.

GB Insrtallation/ general View

- 1 Counter bearing *
- 2 Ball bearing *
- 3 Roller cap *
- 4 Winding shaft *
- 5 Tie *
- 6 Driver
- 7 Tubular motor
- 8 Adapter
- 9 Set button
- 10 Drive end bearing *
- 11 Control device */**
- 12 Roller shutter

* Series specific accessories
** e.g. Femotron Programm-
ing Centre, art. no. 2411

Please compare:

- ◆ the contents of the package with the content description on the packaging after unwrapping it.
- ◆ The motor designation with the relevant information included on the type plate.
- ◆ The torque of your tubular motor with the shutter weight of your roller shutters; see diagrams on page 53.

NL Montage-/ Totaalaanzicht

- 1 Tegenlager *
- 2 Kogellager *
- 3 Wickelbuis * *
- 4 Wickelbuis *
- 5 Ophangebeugel *
- 6 Meenemer
- 7 Buismotor
- 8 Adapter
- 9 Insteltoets
- 10 Motorlager *
- 11 Besturing */**
- 12 Rollluis

* toebehoren afhankelijk van het specifieke serieart.
** bijv. Femotron program-
bare handzender art.-nr. 2411

Vergelijk na het uitpakken:

- ◆ de inhoud van de verpakking met de gegevens over de omvang van de levering op de verpakking.
- ◆ het motortype met de desbetreffende gegevens op het typeplaatje.
- ◆ de trekkracht van uw buismotor met het profielgewicht van uw rolleiken, zie keuzevragen op pagina 53.

Wichtige Hinweise zum Funkcode...

Indicaciones importantes acerca del...

Remarques importantes concernant le ...

Important information on the ...

Belangrijke aanwijzingen over zendcode...

...des Motors

...radio-código del motor

...code radio du moteur

...motor's radio code

...van de motor

Etikett-Beispiel/ Ejemplo de etiqueta/ Exemple d'étiquette/ Exemple label/ Etiketvoorbeeld/

Funkcode

2A7E5 ②

Mit diesem Code kann der Motor für Servicezwecke per Funk immer angesprochen werden (siehe Bedienungsanl.).

Etikett abziehen und aufbewahren!

Fensterposition: *

Sehr geehrte Kunden, jeder **Fernotron Funk-Rohr-motor** der mit dem abgebildeten Kabelaufkleber ① versehen ist, besitzt einen individuellen Funkcode ②, unter dem er für Servicezwecke mit Hilfe der Programmierzentrale 2411 immer erreichbar ist.

Nach Eingabe dieses Funkcodes ②, können Sie mit der Programmierzentrale direkte neue Sender am Funk-Rohr-motor anmelden oder Endanschläge einstellen.

Estimados clientes, cada **motor tubular radio Fernotron**, que viene equipado con la pegatina identificadora de cable ① mostrada, posee un radiocódigo ② individual bajo el cual se puede llegar hasta el mismo con fines de servicio técnico por medio de la central de programación 2411.

Tras introducir este radiocódigo ②, podrá registrar nuevos emisores directamente en el motor tubular radio o definir los toques extremos.

Chers clients chaque **moteur tubulaire radioguidé Fernotron** muni de l'autocollant ① représenté à un code radio ② individuel sous lequel il reste toujours accessible pour l'entretien à l'aide de la centrale de programmation 2411. Après entrée de ce code radio ②, la centrale de programmation vous permet de régler directement les fins de course ou de signaler de nouveaux émetteurs au moteur tubulaire radioguidé.

Dear customers every **Fernotron radio-controlled tubular motor** that is equipped with one of the cable stickers ① shown below has a unique radio code ② under which it can always be accessed for servicing purposes using the 2411 Programming Centre.

After entering this radio code ②, you can use the Programming Centre to directly register new transmitters on the radio-controlled tubular motor or to adjust the limit stops.

Geachte klant, elke **Fernotron draadloze buismotor** die voorzien is van de hieronder afgebeelde kabelsticker ①, bezit een individuele zendcode ②, waarmee de motor voor service-doeleinden met behulp van de programmeerbare handzender 2411 altijd bereikbaar is.

Na invoer van deze zendcode ② kunnen er met de programmeerbare handzender direct nieuwe zenders op de draadloze buismotor worden aangemeld of eindposities worden ingesteld.

Etikett abziehen und einkleben ③

Am Motoranschlusskabel finden Sie ein abziehbares Etikett mit dem Funkcode. Ziehen Sie dieses Etikett ab und kleben Sie es in die Bedienungsanleitung, z. B. auf das Titelblatt oder auf diese Seite.

Despegar la etiqueta y pegarla ③

En el cable de conexión del motor encontrará una etiqueta despegable con el radiocódigo. Despegue esta etiqueta y péguela en las instrucciones de uso, p. ej. en la portada o en esta página.

Retirer l'étiquette et la coller ③

Vous trouverez un autocollant comportant le code radio au niveau du câble de branchement du moteur. Décollez cette étiquette et collez-la dans les instructions de service, sur la couverture ou sur cette page par exemple.

Peel off label and stick on ③

The motor connection cable is equipped with a removable label displaying the radio code. Peel this label off and stick it into the operating instructions, e.g. on the title page or onto this page.

Etiket verwijderen en inplakken ③

Op de aansluitkabel van de motor bevindt zich een verwijderbaar etiket met de zendcode. Haal het etiket eraf en plak het in de gebruiksaanwijzing, bijv. op het voorblad of op deze pagina.

D	ES	F	GB	NL
Inhaltsverzeichnis	Índice de contenidos	Sommaire	Table of Contents	Inhoud
Einleitung 2	Introducción 2	Introduction 2	Introduction 2	Inleiding 2
Einbau- / Gesamtansicht 3	Vista de montaje / completa 3	Présentation du montage/ Vue d'ensemble 3	Installation / general view 3	Montage-/totaal aanzicht 3
Wichtige Hinweise zum Funkcode des Motors 4	Indicaciones importantes acerca del radiocódigo del motor 4	Remarques importantes concernant le code radio du moteur 4	Important information on the motor's radio code 4	Belangrijke aanwijzingen over zendcode van de motor 4
Zeichenerklärung 6	Explicación de los símbolos 6	Explication des symboles 6	Key to symbols 6	Verklaring van de tekens 6
Diese Anleitung 7	Estas instrucciones 7	Cette notice d'utilisation 7	These instructions 7	Deze handleiding 7
Sicherheitshinweise 8	Indicaciones de seguridad 8	Consignes de sécurité 8	Safety instructions 8	Veiligheidsinstructies 8
Richtige Verwendung 11	Utilización correcta 11	Utilisation correcte 11	Correct use 11	Correct gebruik 11
Falsche Verwendung 12	Utilización incorrecta 12	Utilisation non conforme 12	Incorrect use 12	Verkeerd gebruik 12
System- und Funktionsübersicht 13	Vista general del sistema y el funcionamiento 13	Présentation des fonctions et du système 13	System and function overview 13	Systeem- en functieoverzicht 13
Wichtige Montagehinweise 16	Indicaciones importantes de montaje 16	Importantes consignes de montage 16	Important installation instructions 16	Belangrijke montage-instructies 16
Einbau des Rohrmotors 17	Montaje del motor tubular 17	Montage du moteur tubulaire 17	Installing the tubular motor 17	Montage van de buismotor 17
Montieren der Lager 17	Montaje de los cojinetes 17	Montage du palier 17	Installing the bearings 17	Monteren van de lagers 17
Länge der Wickelwelle ermitteln 19	Determinación de la longitud del eje enrollador 19	Déterm. la longueur de la broche d'enroulement 19	Determining the length of the winding shaft 19	Lengte van de wikkelbuis bepalen 19
Rohrmotor in die Wickelwelle schieben 20	Introducción del motor tubular en el eje enrollador 20	Glisser le moteur tub. dans la broche d'enroulement 20	Pushing the tubular motor into the winding shaft 20	Buismotor in de wikkelbuis schuiven 20
Einstecken der Walzenkapsel 21	Insertión de las cápsulas de cilindros 21	Encaster l'embout 21	Attaching the roller cap 21	Insteken van de wikkelbuiskep 21
Einbau des Motors in die Lager 21	Montaje del motor en los cojinetes 21	Montage du moteur dans le palier 21	Inserting the motor into the bearings 21	Montage van de motor in de lagers 21
Montage des Rollladenpanzers 23	Montaje de la coraza de la persiana 23	Montage du tablier du volet roulant 23	Assembling the shutter curtain 23	Montage van de buisrompantser 23
Sicherheitshinweise zum elektrischen Anschluss 25	Indicaciones de seguridad 25	Consignes de sécurité concernant le branchement électrique 25	Safety instructions for electrical connections 25	Veiligheidsinstructies bij elektrische aansluiting 25
Das Motorkabel 27	acera de la conexión eléctrica 27	le branchement électrique 27	The motor cable 27	De motorkabel 27
Anschluss eines Schnurschaltersetzgerätes 28	El cable del motor 27	Le câble du motor 27	Connecting a corded switch-setting device 28	Aansluiten van een snoerschakelaar-instelapparaat 28
Endanschläge und Drehrichtung einstellen 30	Conexión de un dispositivo de definición de conmutador de cordón 28	Branchement d'un appareil de réglage à commutateur sur câble 28	Adjusting the limit stops and direction of rotation 30	Endposities en draairichtung instellen 30
- Endanschläge einstellen 31	Ajuste de topes extremos y sentido de giro 30	Régler les fins de course et le sens de rotation 30	- Adjusting the limit stops 31	- Endposities instellen 31
- Drehrichtung prüfen 32	- Ajuste los topes extremos 31	- Régler les fins de course 31	- Check the direction of rotation 32	- Draairichtung controleren 32
Elektrischer Anschluss des Funk-Rohrmotors 35	- Comprobar el sentido de giro 32	- Contrôler le sens de rotation 32	Connecting the radio controlled tubular motor 35	Aansluiting van de draadloze buismotor 35
Anschluss eines externen Tasters 35	Conexión eléctrica del motor tubular radio 35	Branchement du moteur tubulaire radioguidé 35	Connecting an external button 35	Aansluiten van een externe drukknoop 35
Anmelden von Fernotron Funk-Sendern 37	Conexión de un pulsador externo 35	Branchement d'un bouton externe 35	Registering Fernotron radio transmitters 37	Aanmelden van Fernotron draadloze zenders 37
Drehrichtung prüfen/korrigieren 40	Registros de los emisores radio Fernotron 37	Enregistrement d'émetteurs radios Fernotron 37	Checking/correcting the direction of rotation 40	Draairichtung controleren/corrigeren 40
Endanschläge einstellen 41	Comprobación/corrección del sentido de giro 40	Contrôler/corriger le sens de rotation 40	Adjusting the limit stops 41	Endposities instellen 41
Einstellungen löschen 42	Ajuste de los topes extremos 41	Régler les fins de course 41	Deleting settings 42	Instellingen wissen 42
Hinderniserkennung (optional) 43	Borrado de los ajustes 42	Effacer les réglages 42	Obstacle detection (optional) 43	Obstakelherkenning (optioneel) 43
Was tun, wenn ? 46	Detección de obstáculos (opcional) 43	Identification d'un obstacle (en option) 43	What do I do if...? 46	Wat te doen wanneer...? 46
Technische Daten 51	¿Qué hacer si ? 46	Que faire si ? 46	Technical data 51	Technische gegevens 51
- Auswahl diagramme 53	Especificaciones técnicas 51	Caractéristiques techniques 51	- Diagrams 53	- Keuzediagrammen 53
Garantiebedingungen 54	- Diagramas de selección 53	- Diagramme de sélection 53	Guarantee conditions 54	Garantievoorwaarden 54
	Condiciones de garantía 54	Conditions de garantie 54		

	i	D	ES	F	GB	NL
		Zeichenerklärung	Explicación de los símbolos	Explication des symboles	Key to Symbols	Verklaring van de tekens
		Lebensgefahr durch Stromschlag Dieses Zeichen weist Sie auf Gefahren bei Arbeiten an elektrischen Anschlüssen, Bauteilen etc. hin. Es fordert Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Gesundheit und Leben der betroffenen Person.	Peligro de muerte por electrocución Este símbolo indica peligros al trabajar con conexiones y componentes eléctricos, etc. Requiere medidas de seguridad para proteger la salud y la vida de la persona afectada.	Danger de mort par électrocution Ce sigle signale les dangers liés aux travaux sur branchements, éléments électriques etc. Il exige la prise de mesures de sécurité pour la protection de la santé et de la vie de la personne concernée.	Danger of fatal electric shock This sign warns of danger when working on electrical connections, components etc. It requires that safety precautions be taken to protect the health and life of the person concerned.	Levensgevaar door elektrische schok Dit teken wijst u op de gevaren bij werkzaamheden aan elektrische aansluitingen, onderdelen etc. hier zijn veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gezondheid en het leven van de betrokken persoon vereist.
		Hier geht es um Ihre Sicherheit. Beachten und befolgen Sie bitte alle so gekennzeichneten Hinweise.	Este punto afecta a su seguridad Respete y siga todos las indicaciones señaladas de esta manera.	Ici, il s'agit de votre sécurité. Veuillez observer et respecter toutes les instructions ainsi identifiées.	This concerns your safety Please pay particular attention to and carefully follow all instructions with this symbol.	Hier gaat het om uw veiligheid A.u.b. alle op deze manier gekenmerkte aanwijzingen in acht nemen en opvolgen.
		So warnen wir vor Fehlverhalten, das zu Personen- oder Sachschäden führen kann.	Así le avisamos de comportamientos equivocados que puedan ocasionar daños personales o materiales.	C'est ainsi que nous signalons les comportements incorrects pouvant provoquer des dommages corporels ou matériels.	This symbol advises of malpractices that can cause damage to people and property.	Zo wordt gewaarschuwd bij verkeerd gebruik, wat tot persoonlijke ongelukken of materiële schade kan leiden.
		HINWEIS/WICHTIG/ACHTUNG Auf diese Weise machen wir Sie auf weitere, für die einwandfreie Funktion, wichtige Inhalte aufmerksam.	NOTA/IMPORTANTE/ATENCIÓN De esta forma, le llamamos la atención sobre contenidos adicionales importantes para un perfecto funcionamiento.	REMARQUE/IMPORTANT/ATTENTION Ici, nous attirons votre attention sur d'autres informations importantes pour un fonctionnement parfait.	NOTE/IMPORTANT/CAUTION This is to draw your attention to information which works is important to ensure trouble-free operation.	OPMERKING/BELANGRIJK/LET OP Op deze wijze maken wij u attent op andere belangrijke aanwijzingen voor een correcte functie.



Diese Anleitung...

...beschreibt Ihnen die Montage, den elektrischen Anschluss und die Bedienung von **Fernotron Funk - Rohrmotoren Control** der Serien F3000, F4000 und F5000.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf und übergeben Sie die Anleitung bei einem Besitzerwechsel auch dem Nachbesitzer.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt die Garantie. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

Estas instrucciones...

...describen el montaje, la conexión eléctrica y el manejo de los **motores tubulares Fernotron Control** de las series F3000; F4000 y F5000.

Lea estas instrucciones hasta el final y respete todas las indicaciones de seguridad antes de comenzar los trabajos.

Conservar estas instrucciones y, en caso de cambio de propietario, haga entrega de las mismas al propietario siguiente.

En caso de daños que se originen por no respetar las instrucciones y las indicaciones de seguridad, la garantía expira. No nos hacemos responsables de los daños resultantes de este supuesto.

Cette notice d'utilisation...

...vous décrit le montage, le branchement électrique et le fonctionnement des **moteurs tubulaires radioguidés Fernotron Control** des séries F3000; F4000 et F5000.

Veuillez lire cette notice intégralement et observer toutes les consignes de sécurité avant de commencer les travaux.

Veuillez garder cette notice et, en cas de changement de propriétaire, la remettre au propriétaire suivant.

La garantie devient caduque en cas de dommages liés à la non observation de cette notice et des consignes de sécurité. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages indirects qui en résulteraient.

These instructions...

...describe how to install, connect and operate series F3000, F4000 and F5000 **Fernotron Tubular Motor Radio Controls**.

Before you begin work, please read these instructions all the way through and follow all of the safety instructions.

Please save these instructions and give them to any future owners.

For damage resulting from noncompliance with these instructions and safety instructions, the guarantee is void. We assume no liability for any consequent damage.

Deze handleiding...

...beschrijft hoe u bij de montage, de elektrische aansluiting en de bediening van **Fernotron draadloze buismotoren Control** van de series F3000, F4000 en F5000.

U wordt verzocht deze handleiding volledig door te lezen en let daarbij op de veiligheidsinstructies, alvorens met de installatie te beginnen.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig en draag deze over zodra de rolluikaandrijving van eigenaar verwisselt.

Bij schade die door nietinachtneming van deze handleiding en de veiligheidsinstructies is ontstaan, vervalt de garantie. Voor gevolgschade, die daaruit voortvloeit, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.



D

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- ◆ Der Netzanschluss des Rohrmotors und alle Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft nach den Anschlussplänen in dieser Anleitung erfolgen.*
- ◆ Führen Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten im spannungslosen Zustand aus.

ES

Indicaciones generales de seguridad

En todos los trabajos en equipos eléctricos existe peligro de muerte por electrocución.

- ◆ La conexión de alimentación del motor tubular y todos los trabajos en instalaciones eléctricas deben ser llevados a cabo por un electricista autorizada según los diagramas de conexión de estas instrucciones de uso.*
- ◆ Realice todos los trabajos de montaje y conexión sin que haya tensión.

F

Consignes générales de sécurité

Lors de tous les travaux sur installations électriques, il existe un danger de mort par électrocution.

- ◆ Le raccordement au secteur du moteur tubulaire et tous les travaux sur les installations électriques pourront uniquement être effectués par un électricien homologué, et conformément aux plans de connexion de ces instructions.*
- ◆ Faites tous les travaux de montage et de branchement hors tension.

GB

General safety instructions

There is always danger of a potentially fatal electric shock when working with electrical systems.

- ◆ The tubular motor must only be connected to and all work performed on electrical equipment must only be carried out by a qualified electrician in accordance with the diagrams provided in these instructions.*
- ◆ Carry out the installation and connection with all devices disconnected from the mains.

NL

Algemene veiligheidsinstructies

Bij werkzaamheden aan elektrische installaties bestaat het gevaar een elektrische schok te krijgen.

- ◆ De netaansluiting van de buismotor en alle werkzaamheden aan elektrische installaties mogen uitsluitend door een erkende electricien en in overeenstemming met de aansluitcema's in deze handleiding worden uitgevoerd.*
- ◆ Voer alle montage- en aansluitwerkzaamheden steeds in spanningsloze toestand uit.



Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!
Vorschriften bei Installation in Feuchträumen beachten.

Beachten Sie besonders beim Einsatz in Feuchträumen die DIN VDE 0100, Teil 701 und 702. Diese Vorschriften enthalten zwingende Schutzmaßnahmen.

Si no se respetan, existe peligro de muerte!
Respetar las normativas en la instalación en recintos húmedos.

En concreto, al utilizar en recintos húmedos, respete las DIN VDE 0100, Partes 701 y 702. Estas normativas contienen medidas de protección obligatorias.

Danger de mort en cas de non respect !
Respecter les directives d'installation pour les pièces humides.




Lors de l'installation dans les pièces humides, veuillez tenir particulièrement compte de la norme DIN VDE 0100, partie 701 et 702. Ces directives contiennent les mesures de protection obligatoires à prendre.




Non-observance can cause danger to life!
Observe installation instructions for installation in damp rooms.

Please observe regulation DIN VDE 0100, part 701 and 702 in particular when using the motor in damp rooms. These regulations detail mandatory safety measures.

Bij niet-inachtneming bestaat levensgevaar!
De voorschriften bij installatie in vochtige ruimten in acht nemen.

Let in het bijzonder bij het gebruik in vochtige ruimten op de VDE 0100, deel 701 en 702. Deze voorschriften bevatten dwingende veiligheidsmaatregelen.

		D	ES	F	GB	NL
		Allgemeine Sicherheitshinweise	Indicaciones generales de seguridad	Consignes générales de sécurité	General safety instructions	Algemene veiligheidsinstructies
		<p>Der Einsatz defekter Geräte kann zur Gefährdung von Personen und zu Sachschäden führen (Stromschlag, Kurzschluss).</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Verwenden Sie niemals defekte oder beschädigte Geräte. ◆ Prüfen Sie Antrieb und Netzkabel auf Unversehrtheit. ◆ Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst (s. Seite 55), falls Sie Schäden am Gerät feststellen. 	<p>La utilización de dispositivos defectuosos puede suponer un peligro para las personas y daños a las cosas (electrocución, cortocircuito).</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ No utilice nunca dispositivos defectuosos o dañados. ◆ Compruebe la integridad de accionamiento y cable de alimentación. ◆ Rogamos se dirija a nuestro servicio de asistencia técnica al cliente (ver pag. 55), si encuentra daños en su equipo. 	<p>La mise en service d'appareils défectueux représente un risque de dommages corporels et matériels (électrocution, courtcircuit).</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ N'utilisez en aucun cas des appareils défectueux ou endommagés. ◆ Vérifiez le bon état de la motorisation et du câble d'alimentation. ◆ Si vous constatez un endommagement de l'appareil, veuillez vous adresser à notre service (voir page 55) après-vente. 	<p>Use of a defective device can endanger people and equipment (electrical shock, short circuit).</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Never use defect or damaged devices. ◆ Please make sure that the drive and mains cable are free from damage. ◆ Please notify our customer service department (see page 55) of any faults/damage on the device. 	<p>Het gebruik van defecte apparaten kan een gevaar vormen voor personen en materiële schade veroorzaken (elektrische schok, kortsluiting).</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Gebruik nooit defecte of beschadigde apparaten. ◆ Controleer of de aandrijving en de netkabel onbeschadigd zijn. ◆ Neem in het geval dat u schade aan het apparaat vaststelt, contact op met onze servicedienst (zie pagina 55).
		<p>Nach der Norm DIN EN 13695 muss dafür Sorge getragen werden, dass die für die Behänge festgelegten Verschiebebedingungen nach EN 12045 eingehalten werden.</p> <p>Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die Ausfahrgeschwindigkeit des Behanges auf die letzten 0,4 m, kleiner als 0,2 m/s sein muss.</p>	<p>Conforme a la norma DIN EN 13695 se debe procurar que se respeten las condiciones de desplazamiento establecidas para las colgaduras según EN 12045.</p> <p>Hay que prestar especial atención a que la velocidad de salida de la colgadura tiene que ser en los últimos 0,4 m, inferior a 0,2 m/s.</p>	<p>Selon la norme DIN EN 13695, il faut veiller à ce que les conditions du mouvement des stores soient conformes aux spécifications de la norme EN 12045.</p> <p>En ce faisant, veiller particulièrement à ce que la vitesse de déploiement du store soit inférieure à 0,2 m/s sur les derniers 0,4 m.</p>	<p>According to the standard DIN EN 13695, care must be taken that the sliding conditions stipulated in EN 12045 for the hangings are adhered to.</p> <p>Particular care must be taken here to ensure that the outward running speed of the hanging is less than 0.2 m/s over the last 0.4 m of travel.</p>	<p>Volgens de norm DIN EN 13695 moet er zorg voor gedragen worden dat de in EN 12045 vastgelegde vereisten m.b.t. het uitschuiven van schermen in acht genomen worden.</p> <p>Daarbij dient er in het bijzonder op gelet te worden dat de uitschuifsnellheid van het scherm bij de laatste 0,4 m kleiner moet zijn dan 0,2 m/s.</p>

			D	ES	F	GB	NL
			Allgemeine Sicherheitshinweise	Indicaciones generales de seguridad	Consignes générales de sécurité	General safety instructions	Algemene veiligheidsinstructies
			WICHTIG Vergleichen Sie vor der Montage die Angaben zur Spannung/Frequenz auf dem Typenschild mit denen des örtlichen Netzes.	IMPORTANTE Antes del montaje, compare los datos de tensión/frecuencia de la placa de características con los de la red local.	IMPORTANT Avant le montage, comparez les indications de tension/fréquence de la plaque signalétique avec celles du réseau local.	IMPORTANT Please compare the voltage/frequency specifications on the type plate with those of your local power supply network before installation.	BELANGRIJK Vergelijk vóór de montage de aanduidingen betreffende de spanning/frequentie op het typeplaatje met die van het plaatselijke stroomnet.
			Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht erhöhte Verletzungsgefahr. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Unterweisen Sie alle Personen im sicheren Gebrauch des Rohrmotors. ◆ Verbieten Sie Kindern mit ortsfesten Steuerungen oder der Fernsteuerung zu spielen. ◆ Bewahren Sie Handsender so auf, dass ein ungewollter Betrieb, z. B. durch spielende Kinder, ausgeschlossen ist. 	En caso de utilización inadecuada existe un alto riesgo de lesiones. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Instruya a todas las personas en el uso seguro del motor tubular. ◆ Prohíba a los niños jugar con los controles fijos y el mando a distancia. ◆ Conserve los emisores manuales de forma que esté descartado un funcionamiento no deseado, p. ej. por parte de niños jugando. 	En cas d'utilisation non conforme, il y a un risque accru de dommages corporels. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Instruisez toutes les personnes concernées par une utilisation sûre du moteur tubulaire. ◆ Interdisez aux enfants de jouer avec les commandes fixes ou les télécommandes. ◆ Conservez les émetteurs portables de telle sorte qu'une mise en service involontaire, par des enfants qui jouent par exemple, soit exclue. 	Improper use increases risk of injury. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Please instruct all people concerned in the safe use of the tubular motor. ◆ Prohibit children from playing with stationary control units or the remote control. ◆ Please store the handheld transmitter in such a way that it cannot unintentionally be operated by, e.g. playing children. 	Bij onjuist gebruik bestaat verhoogd gevaar voor letsel. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Zorg ervoor dat alle personen bekend zijn met het veilige gebruik van de buismotor. ◆ Verbied kinderen met ingebouwde besturingen of met de afstandsbediening te spelen. ◆ Bewaar de handzender op een dusdanige plek dat deze niet per ongeluk, bijv. door spelende kinderen, kan worden ingeschakeld.
			Bei Rollläden: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Den sich bewegenden Rollläden beobachten und Personen fernhalten bis die Bewegung beendet ist. 	En caso de persianas: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Observar las persianas en funcionamiento y mantener a las personas alejadas hasta que haya finalizado el movimiento. 	Volets roulants : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Observer les volets roulants en mouvement et maintenir toute personne à l'écart jusqu'à ce que le mouvement soit terminé. 	Roller shutters: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Always monitor roller shutters while they are moving and keep people at a distance until movement has finished. 	Bij rolluiken: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Houd de bewegende rolluik in de gaten en houd personen uit de buurt totdat de beweging is gestopt.

Richtige Verwendung**Verwenden Sie die Rohrmotoren nur...**

...zum Öffnen und Schließen von Rollläden.

WICHTIG

- ◆ Das Motorkabel muss innenliegend im Leerrohr, unter Beachtung der örtlichen Elektrovorschriften, bis zur Abzweigdose verlegt werden.
- ◆ Der Fernotron Funk-Rohr-motor Control ist **nicht** für die Verwendung im Freien zulässig.
- ◆ Verwenden Sie nur Original-Bauteile und Zubehör des Herstellers.

Einsatzbedingungen

- ◆ Der Einbau und der Betrieb des **Fernotron Funk-Rohrmotors Control** ist nur für solche Anlagen und Geräte zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Sender oder Empfänger keine Gefahr für Personen...

Utilización correcta**Utilice motores tubulares sólo...**

...para abrir y cerrar persianas.

IMPORTANTE

- ◆ El cable del motor debe disponerse en el interior del tubo vacío hasta la caja de conexión, observando las normativas de construcción e instalaciones eléctricas.
- ◆ El motor tubular radio Fernotron Control **no** está permitido para ser utilizado al aire libre.
- ◆ Utilice sólo componentes y accesorios originales del fabricante.

Condiciones de aplicación

- ◆ El montaje y el funcionamiento del **motor tubular radio Fernotron Control** sólo está permitido para aquellas instalaciones y equipos en los que un fallo en el funcionamiento de emisor o receptor no suponga...

Utilisation correcte**Utilisez les moteurs tubulaires uniquement...**

...pour ouvrir et fermer les volets roulants.

IMPORTANT

- ◆ Le câble du moteur doit être posé à l'intérieur, dans le tube vide, jusqu'à la boîte de dérivation en respectant les directives locales ayant trait à la construction et à l'électricité.
- ◆ Il est **interdit** d'utiliser le moteur tubulaire radioguidé Fernotron Control en extérieur.
- ◆ Utilisez exclusivement des pièces et des accessoires d'origine.

Conditions d'utilisation

- ◆ Le montage et le fonctionnement du **moteur tubulaire radioguidé Fernotron Control** est uniquement autorisé pour les installations et les appareils chez lesquels une panne de fonctionnement dans l'émetteur ou...

Correct Use**Tubular motors are intended solely for...**

...raising and lowering shutters.

IMPORTANT

- ◆ The motor cable inside the empty tube must be laid up to the distribution box under consideration of local building and electricity regulations.
- ◆ The Fernotron Tubular Motor Radio Control is **not** approved for outdoor use.
- ◆ Only use original manufacturer's parts and accessories.

Operating conditions

- ◆ The **Fernotron Tubular Motor Radio Control** may only be operated with and installed in systems and devices in which transmitter or receiver faults do not present any danger to persons or property or for which these...

Correct gebruik**Gebruik de buismotoren alleen ...**

... voor het openen en sluiten van rolluiken.

BELANGRIJK


- ◆ De motorkabel moet binnenin de ledige buis, rekening houdend met de plaatselijk geldende voorschriften voor de bouw en voor elektrische installaties, tot aan de aftakdoos te worden gelegd.
- ◆ De Fernotron draadloze buismotor Control is **niet** voor buitengebruik toegestaan.
- ◆ Gebruik uitsluitend originele onderdelen en toebehoren van de fabrikant.

Gebruiksvoorwaarden


- ◆ De montage en het gebruik van de **Fernotron draadloze buismotor Control** is enkel voor die installaties en apparaten toegestaan, waarbij een functiestoring in de zender of ontvanger geen gevaar voor personen of...

i		D	ES	F	GB	NL
		Richtige Verwendung	Utilización correcta	Utilisation correcte	Correct Use	Correct gebruik
		Einsatzbedingungen <ul style="list-style-type: none"> ◆ ...oder Sachen ergibt oder bei denen dieses Risiko durch andere Sicherheits-einrichtungen abgedeckt wird. ◆ Für den elektrischen Anschluss muss am Einbauort ständig ein 230 V /50 Hz Stromanschluss, mit bauseitiger Freischaltvorrichtung (Sicherung), vorhanden sein. 	Condiciones de aplicación <ul style="list-style-type: none"> ◆ ...un riesgo para las personas ni las cosas, o en los que este riesgo se vea cubierto por otros dispositivos de seguridad. ◆ Para la conexión eléctrica se debe disponer permanentemente en el emplazamiento de montaje de una conexión eléctrica de 230 V /50 Hz, con dispositivo de desconexión (fusible) a cargo del propietario. 	Conditions d'utilisation <ul style="list-style-type: none"> ◆ ...le récepteur ne représente pas un danger corporel ou matériel, ou chez lesquels ce risque est couvert par d'autres dispositifs de sécurité. ◆ Pour le branchement électrique, la présence d'un raccordement de 230 V/50 Hz avec dispositif de protection (fusible) sur le lieu d'installation est indispensable. 	Operating conditions <ul style="list-style-type: none"> ◆ ...hazards are removed by the use of other safety equipment. ◆ The electrical connection of the Fernotron requires a permanent 230 V/50 Hz power supply at the site of installation as well as an on-site isolating device (fuse). 	Gebruiksvoorwaarden <ul style="list-style-type: none"> ◆ ... zaken oplevert of waarbij dit risico door andere beveiligingssyste-men wordt gedekt. ◆ Voor de elektrische aansluiting moet op de montageplaats continu een 230 V/50 Hz stroom-aansluiting met ter plekke een vrijschakeling (zekering) aanwezig zijn.
i		Falsche Verwendung	Utilización incorrecta	Utilisation non conforme	Incorrect use	Verkeerd gebruik
		Verwenden Sie den Fernotron Funk-Rohr-motor Control nie... <p>...in Anlagen mit erhöhten sicherheitstechnischen Anforderungen od. erhöhter Unfallgefahr. Dies bedarf zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen. Beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Regelungen zum Errichten solcher Anlagen.</p>	Nunca utilice el motor tubular radio Fernotron Control... <p>...en instalaciones con requisitos elevados de seguridad técnica o con riesgo elevado de accidentes. Esto precisa dispositivos de seguridad adicionales. Respete las regulaciones legales pertinentes respecto a la preparación de tales instalaciones.</p>	Ne jamais utiliser le moteur tubulaire radio guidé Fernotron Control... <p>...sur des installations exigeant des sécurités techniques particulières ou présentant un risque accru d'accidents. Elles nécessitent des dispositifs de sécurité supplémentaires. Respectez les règlements légaux en vigueur concernant la mise en place de telles installations.</p>	Never use the Fernotron tubular motor radio Control... <p>...in systems with increased safety-requirements or increased risk of accident, as this requires the use of additional safety equipment. Please observe the relevant legal regulations for setting up such systems.</p>	Gebruik de Fernotron draadloze buismotor Control nooit ... <p>... in installaties die vragen om veiligheidstechnische maatregelen of die een verhoogd risico voor ongevallen opleveren. Hier zijn extra veiligheidsvoorzieningen nodig. Neem de wettelijke voorschriften die het treffen van zulke voorzieningen regelen, in acht.</p>

	I	D	ES	F	GB	NL
		System und Funktions- übersicht	Vista general del sistema y el funcionamiento	Présentation des fonc- tions et du système	System and function overview	Systeem- en functieoverzicht
D ES F GB NL		<p>Funktionsbeschreibung Descripción del funcionamiento Description de la fonction Functional description Funcctiebeschrijving</p> <p>Der Fernotron Funk- Rohrmotor Control ist ein Antrieb zum Öffnen und Schließen von Rollläden.</p> <p>Durch einen integrierten Funk-Empfänger und eine integrierte Zeitschaltuhr kann er Steuerbefehle von verschiedenen Fernotron Funkfernsteuerungen empfangen und ausführen.</p>	<p>El motor tubular radio Fernotron Control es un accionamiento para abrir y cerrar persianas.</p> <p>Gracias a un receptor radio integrado y un reloj temporizador integrado puede recibir y ejecutar comandos de distintos mandos a distancia Fernotron.</p>	<p>Le moteur tubulaire radioguidé Fernotron Control est une motorisation destinée à l'ouverture et la fermeture de volets roulants.</p> <p>Un récepteur radio et une minuterie intégrés lui permettent de recevoir et d'exécuter les ordres issus de différents télécommandes.</p>	<p>The Fernotron Tubular Motor Radio Control is a drive used for raising and lowering roller shutters.</p> <p>The drive is capable of executing and receiving control commands from a range of Fernotron radio controls through an integrated radio receiver and timer.</p>	<p>De Fernotron draadloze buismotor Control is een aandrijving voor het openen en sluiten van rolluiken.</p> <p>Door een geïntegreerde draadloze ontvanger en een geïntegreerde tijdschakelklok kan de motor commando's van verschillende Fernotron draadloze afstandsbedieningen ontvangen en uitvoeren.</p>
P M		<p>SENDER sendet Ihre Programmdaten sendet Funkbefehl</p> <p>Programmierzentrale 2405 Standard 2411 Comfort</p> <p>Funk-Handsender 2406 easy Comfort 2431 easy Standard 2430 Funktaster 2440 Funksonnensensor</p>	<p>EMISOR envía sus datos de programa envía telecomandos</p> <p>Programmierzentrale 2405 Estándar 2411 Comfort</p> <p>Emisor manual radio 2406 easy Comfort 2431 easy Standard 2430 Botones radio 2440 Sensor solar radio</p>	<p>EMETTEUR émet vos données programmées émet un ordre à distance</p> <p>Centrale de programmation 2405 Standard 2411 Comfort</p> <p>Emetteur portable radio 2406 easy Comfort 2431 easy Standard 2430 Bouton radio 2440 Capteur solaire radio</p>	<p>TRANSMITTER send your program data sends radio command</p> <p>Programming centre 2405 Standard 2411 Comfort</p> <p>Hand-held radio transmitter 2406 easy Comfort 2431 easy Standard 2430 Transmitter button 2440 Radio controlled solar light sensor</p>	<p>ZENDER zendt uw programmagegevens zendt commando's op afstand</p> <p>Programmeerbare centrale zender 2405 Standard 2411 Comfort</p> <p>Draadloze handzender 2406 easy Comfort 2431 easy Standard 2430 Draadloze drukknop 2440 Draadloze zonne sensor</p>
	<p>Artikel-Nr./Artículo nº/N° d'article/Article no./Artikelnr.</p>					
		<p>P = Programmgesteuert M = Manuell steuern</p>	<p>P = Controlado por programa M = Controlado manualmente</p>	<p>P = commande par programme M = commande manuelle</p>	<p>P = Program controlled M = Manually controlled</p>	<p>P = Programmgestuurd M = Manueel bedienen</p>

i		D	ES	F	GB	NL
		System und Funktions- übersicht	Vista general del sistema y el funcionamiento	Présentation des fonc- tions et du système	System and function overview	Systeem- en functieoverzicht
P		EMPFÄNGER / MOTOR	RECEPTOR / MOTOR	RECEPTEUR / MOTEUR	RECEIVER / MOTOR	ONTVANGER / MOTOR
		speichert die Programmdaten und läuft programm- gesteuert	guarda los datos de programa y se ejecuta controlado por programa	enregistre les données du programme et est commandé par programme	Saves the program data and is program- controlled	Slaat de programma- gegevens op en loopt programma- gestuurd
M		reagiert direkt auf Funkbefehle	responde directamente a telecomando	réagit directement à l'ordre donné à distance	Responds directly to radio command	reageert direct op commando's op afstand
		<p>Rolläden steuern mit Funk-Rohrmotoren Control</p> <p>Wie im gesamten Fernotron- Programm können alle Lichtquellen und weitere elektrische Geräte gesteuert werden.</p> <p>P = Programmgesteuert M = Manuell steuern</p>	<p>Controlar las persianas con el radiomando de motores tubulares</p> <p>Como en toda la gama Fernotron, se pueden controlar todas las fuentes luminosas y otros dispositivos eléctricos.</p> <p>P = Controlado por programa M = Controlado manualmente</p>	<p>Commande les volets roulants avec les moteurs tubulaires radioguidés Control</p> <p>Comme pour tout le programme Fernotron, toutes les sources de lumière et les autres appareils électriques peuvent être commandés.</p> <p>P = commande par programme M = commande manuelle</p>	<p>For controlling roller shutters using the Tubular Motor Radio Control</p> <p>The Fernotron can, as usual, also be used to control all of the light sources and other electrical devices within your home.</p> <p>P = Program controlled M = Manually controlled</p>	<p>Rolluiken bedienen met draadloze buismotoren Control</p> <p>Zoals in het gehele Fernotron-programma kunnen alle lichtbronnen en andere elektrische apparaten worden bediend.</p> <p>P = Programmgestuurd M = Manueel bedienen</p>

D EMPFÄNGER/MOTOR
ES RECEPTOR/MOTOR
F RECEPTEUR/MOTEUR
GB RECEIVER/MOTOR
NL ONTVANGER/MOTOR



D

System und Funktions- übersicht

Funktionsmerkmale (Beispiele)

- ◆ integrierter Fernotronic-Empfänger zum ausführen aller Fernotronic-Optionen
- ◆ interne Zeitschaltuhr zum Auslösen von programmierten Schaltbefehlen
- ◆ Endpunkte mit Art.-Nr. 2406 und 2411 einstellbar
- ◆ Sonnenautomatik via Fernotronic Funksonnensensor
- ◆ Dämmerungsautomatik bei Art.-Nr. 2411 über ASTRO-Funktion
- ◆ Sonnen-/Dämmerungsautomatik via Fernotronic Funk-Handsender easy Comfort (2406) oder Fernotronic Programmierzentrale Standard (2405) mit entsprechendem Sonnen-/Dämmerungssensor
- ◆ Hinderniserkennung (Aufschalutz)
- ◆ Sicherheitsabschaltung (z.B. bei Vereisung)

ES

Vista general del sistema y el funcionamiento

Características de funcionamiento (ejemplos)

- ◆ Receptor Fernotronic integrado para ejecutar todas las opciones de Fernotronic
- ◆ Reloj temporizador interno para activar comandos programados
- ◆ Puntos extremos ajustables con Art. n° 2406 y 2411
- ◆ Automatismo solar vía sensor solar radio Fernotronic
- ◆ Automatismo crepuscular en Art. n° 2411 mediante función astronómica
- ◆ Automatismo solar/crepuscular vía emisor manual radio Fernotronic easy Comfort (2406) o central de programación Fernotronic Standard (2405) con el correspondiente sensor solar/crepuscular
- ◆ Reconocimiento de obstáculos (protección anti-compresión)
- ◆ Desconexión de seguridad (p. ej. en caso de congelamiento)

F

Présentation des fonctions et du système

Caractéristiques fonctionnelles (exemples)

- ◆ Récepteur Fernotronic intégré pour exécuter toutes les options Fernotronic
- ◆ Minuterie interne pour déclencher les instructions de commutation programmées
- ◆ Fins de course réglables avec les art. no. 2406 et 2411
- ◆ Fonction solaire automatique par le capteur solaire radio Fernotronic
- ◆ Fonction crépusculaire automatique avec l'art. no. 2411 par la fonction ASTRO
- ◆ Fonction solaire autom./Fonction crépusculaire automatique par l'émetteur radio portable Fernotronic easy Comfort (2406) ou la centrale de programmation standard Fernotronic (2405) avec le capteur solaire/crepusculaire correspondant
- ◆ système de détection d'obstacle (protection contre la compression)
- ◆ Déconnexion de sécurité (en cas de givrage par ex.)

GB

System and function overview

Functional characteristics (examples)

- ◆ Integrated Fernotronic receiver for the execution of all Fernotronic functions
- ◆ Internal timer for triggering pre-programmed switching commands
- ◆ Endpoints adjustable with art. no. 2406 and 2411
- ◆ Automatic solar light regulation using the Fernotronic radio-controlled solar light sensor
- ◆ Automatic dimmer, art. no. 2411 using the ASTRO function
- ◆ Automatic solar light / dimmer regulator using the Fernotronic Comfort easy hand-held radio transmitter (2406) or Fernotronic Standard Programming Centre (2405) with corresponding solar light sensor/dimmer regulator
- ◆ Obstacle detection (outlet guard)
- ◆ Emergency shutdown (e.g. if iced up)

NL

Systeem- en functieoverzicht

Functiekenmerken (voorbeelden)

- ◆ Geïntegreerde Fernotronic-ontvanger voor het uitvoeren van alle Fernotronic-opties
- ◆ Interne tijdsklokschakelaar voor het uitvoeren van geprogrammeerde schakel-opdrachten
- ◆ Eindposities met art.-nr. 2406 en 2411 instelbaar
- ◆ Zonnemodule via Fernotronic draadloze zonnensensor
- ◆ Schermeringsmodule bij art.-nr. 2411 via ASTRO-functie
- ◆ Zonne-/schermeringsmodule via Fernotronic draadloze handzender easy Comfort (2406) of Fernotronic programmeerbare centrale zender Standard (2405) met bijbehorende zonne-/schermeringssensor
- ◆ Obstacleherkenning (botsbeveiliging)
- ◆ Veiligheidsuitschakeling (bijv. bij vastvriezen)



Wichtige Montagehinweise

- ◆ Vor dem Einbau des Rohrmotors, alle nicht zum Betrieb benötigten Leitungen und Einrichtungen abbauen bzw. außer Betrieb setzen.
- ◆ Bewegliche Teile von Antrieben, die unter einer Höhe von 2,5 m vom Boden betrieben werden, müssen geschützt werden.
- ◆ **Die Wickelwelle unbedingt waagerecht montieren!**
Bei schiefer Aufwicklung des Rollladens können Schäden am Motor oder am Rollladen entstehen.

- ◆ Der Deckel des Rollladenkastens muss leicht zugänglich und abnehmbar sein.

Indicaciones importantes de montaje

- ◆ Antes de montar el motor tubular, hay que desmontar todos los cables, y poner fuera de funcionamiento todos los dispositivos, innecesarios para el funcionamiento.
- ◆ Los componentes móviles de accionamientos que funcionan por debajo de una altura de 2,5 m sobre el suelo deben ser protegidos.
- ◆ **¡Se debe montar el eje enrollador en posición horizontal!**
Si la persiana se enrolla torcida se pueden producir daños al motor o a la persiana.

- ◆ La tapa de la caja de persiana debe ser fácilmente accesible y extraíble.

Importantes consignes de montage

- ◆ Avant le montage du moteur tubulaire, démonter ou mettre hors service tous les câbles et tous les dispositifs superflus pour le fonctionnement.
- ◆ Les pièces mobiles des motorisations mises en service à une hauteur inférieure à 2,5 m en partant du sol, doivent être protégées.
- ◆ **Il est impératif de monter la broche d'enroulement à l'horizontale.**
Le moteur ou le volet peuvent être endommagés par un enroulement déséquilibré du volet.

- ◆ Le couvercle du caisson de volet roulant doit être facilement accessible et simple à démonter.

Important installation instructions

- ◆ Disassemble or deactivate all cables and equipment that will not be needed for operation before installing the tubular motor.
- ◆ The moving parts of drives that are operated at less than 2.5 m height from the floor must be protected.
- ◆ **It is vital that the winding shaft is fitted horizontally!**
It is vital that the roller shutter is wound up evenly, as this could otherwise cause damage to the motor and shutter.

- ◆ The roller shutter box cover must be easily accessible and removable.

Belangrijke montage-instructies

- ◆ Alvorens met de montage van de buismotor te beginnen, eerst alle niet voor de werking van de motor benodigde kabels en installaties demonteren resp. buiten bedrijf stellen.
- ◆ Bewegende onderdelen van aandrijvingen die zich onder een hoogte van 2,5 m ten opzichte van de bodem bevinden, moeten worden afgeschermd.
- ◆ **De wikkelbuis altijd horizontaal monteren!**
Indien de rolluik schuin omhoog wordt gebracht, kan er schade aan de motor of aan het rolluik ontstaan.

- ◆ De deksel van de rolluik-kast moet makkelijk te bereiken en afneembaar te zijn.



D	ES	F	GB	NL
Einbau des Rohrmotors	Montaje del motor tubular	Montage du moteur tubulaire	Installing the tubular motor	Montage van de buismotor

HINWEIS

Die folgenden Einbauhinweise gelten für Standardeinbausituationen in Verbindung mit Rademacher-Rohrmotoren und Zubehör.

Der Antriebskopf des Motors kann auf der rechten oder der linken Seite des Rollladenkastens eingebaut werden. In dieser Anleitung ist der Einbau für die rechte Seite dargestellt.

NOTA

Las siguientes indicaciones de montaje son válidas para las situaciones de montaje estándares junto con motores tubulares y accesorios Rademacher.

El cabezal de accionamiento del motor se puede montar en el lateral izquierdo o derecho de la caja de persiana. En estas instrucciones se presenta el montaje en el lateral derecho.

REMARQUE

Les consignes suivantes concernent les situations de montage standard des moteurs tubulaires Rademacher et de leurs accessoires.

La tête du moteur peut être montée à droite ou à gauche du caisson du volet roulant. Ces instructions présentent le montage à droite.

NOTE

The following installation instructions apply to Rademacher tubular motors and accessories used in standard installation conditions only.

The drive head of the motor can be installed on either the left or right side of the roller shutter box. These instructions detail how to install the drive head on the right side.

OPMERKING

De volgende montage-instructies gelden voor standaard montagesituaties met Rademacher-buismotoren en toebehoren.

De aandrijfkop van de motor kan aan de rechterkant of aan de linkerkant van de rolloikkast worden gemonteerd. In deze handleiding is de montage aan de rechterkant weergegeven.

Notwendige Mindestbreite des Rollladenkastens:

- 1 Rohrmotortyp:
- 2 Mindestbreite ca.:

Anchura mínima necesaria de la caja de persiana:

- 1 Tipo del motor tubular:
- 2 Anchura mínima aprox.:

Largeur minimum nécessaire du caisson du volet roulant:

- 1 Type de moteur tubul.:
- 2 Largeur minimum approx.:

Necessary minimum roller shutter box width :

- 1 Tubular motor series:
- 2 Minimum width approx.:

Noodzakelijke minimale breedte van de rolloikkast:

- 1 Buismotortype:
- 2 Minimale breedte ca.:

1	F3000	F4000	F5000
2	56 cm	67 cm	68 cm

Montieren der Lager

Bestimmen Sie zuerst die Position von Antriebs- und Gegenlager im Rollladenkastens.

Montaje de los cojinetes

Primero, determine la posición del cojinete del accionamiento y del contracojinete en la caja de persiana.

Montage du palier

Commencez par déterminer la position du palier de la motorisation et celle du palier-support dans le caisson.

Installing the bearings

Please check the position of the drive end and counter bearing in the roller shutter box before commencing any work.


Monteren van de lagers

Bepaal allereerst de positie van de motor- en de tegenlager in de rolloikkast.

1.



1.



D Montieren der Lager

Wickeln Sie den Rollladenpanzer vollständig auf die Wickelwelle und messen Sie den **Durchmesser D**.

- ① Position der Lagermitte zur Führungsschiene

WICHTIG

Im eingebauten Zustand muss der aufgewickelte Rollladen senkrecht in die Führungsschiene des Fensters einlaufen.

ES Montaje de los cojinetes

Enrole completamente la coraza de persiana en el eje enrollador y mida el **diámetro D**.

- ① Posición del centro del cojinete respecto al riel-guía

IMPORTANTE

Estando montado, la persiana enrollada se debe introducir verticalmente en el riel-guía de la ventana.

F Montage du palier

Enroulez la totalité du tablier du volet sur la broche d'enroulement et mesurez le **diamètre D**.

- ① Position du centre du palier par rapport au rail de guidage

IMPORTANT

Quand il est installé, le volet enroulé doit entrer à la verticale dans les rails de guidage de la fenêtre.

GB Installing the bearings

Wind the entire shutter curtain onto the winding shaft and measure **diameter D**.

- ① Position of the bearing's centre in relation to the guide rail.

IMPORTANT

Once fully wound up, the installed roller shutter must enter the window's guide rail vertically.

NL Monteren van de lagers

Rol het rolleikpantser volledig op de wikkelbuis en meet de **diameter D**.

- ① Positie van het midden van de lager ten opzichte van de geleider.

BELANGRIJK

In gemonteerde toestand moet het opgerolde rolleik loodrecht in de geleider van het raam lopen.

2.

Befestigen Sie die Lager je nach Lagertyp und bauseitigen Gegebenheiten.

Montieren Sie das Antriebslager so, dass die Setztaste später gut zugänglich ist und das Motorkabel ohne Knick verlegt werden kann.



Achten Sie auf den waagerechten Einbau der Lager. Ein schief aufgewickelter Rollladen kann den Antrieb blockieren und zerstören.

Fije los cojinetes según su tipo y las condiciones locales.

Monte el cojinete del accionamiento de forma que el botón de definición quede posteriormente bien accesible y el cable del motor se pueda tender sin acodamientos.

Observe que el montaje de los cojinetes debe ser en posición horizontal. Una persiana enrollada torcida puede bloquear y romper el accionamiento.

Fixez le palier selon son type et les conditions de montage présentes.

Montez le palier de la motorisation de telle sorte que le bouton de réglage reste bien accessible et que le câble du moteur puisse être posé sans être plié.

Veillez à un montage horizontal du palier. Un volet roulant enroulé de façon déséquilibrée peut bloquer et détruire la motorisation.

Install the bearings in accordance with the bearing type and conditions on site.




Install the drive end bearing in such a way that the set button can be reached easily later on and the motor cable can be laid without having to bend it.





Make sure that the bearings are installed horizontally. Roller shutters that are not wound up straight can cause damage to and destroy the drive.



Bevestig de lagers. Let daarbij op het type lagers en de omstandigheden ter plaatse.

Monteer de motorlager op zo'n manier dat de insteltoets later goed te bereiken is en de motorkabel strak kan worden gelegd.





Let erop dat de lagers horizontaal worden gemonteerd. Een scheef opgerolde rolleik kan de aandrijving blokkeren en vernielen.

		D	ES	F	GB	NL
		Länge der Wickelwelle ermitteln	Determinación de la longitud del eje enrollador	Déterminer la longueur de la broche d'enroulement.	Determining the length of the winding shaft	Lengte van de wikkelbuis bepalen
1.		<p>Messen Sie den Wandabstand von Antriebs- und Gegenlager wie dargestellt.</p> <p>B = Gegenlager/ Walzenkapsel C = Antriebslager/ Motor</p>	<p>Mida la distancia a la pared del cojinete del accionamiento y el contracojinete, tal y como se muestra.</p> <p>B = Contracojinete/ Cápsula de cilindro C = Cojinete del accionamiento /motor</p>	<p>Mesurer l'écart entre le palier de la motorisation et le palier-support conformément à l'illustration.</p> <p>B = Palier-support/ Embout C = Palier de la motorisation /moteur</p>	<p>Measure the distance between the wall and the drive end and counter bearing as shown.</p> <p>B = Counter bearing/ roller cap C = Drive end bearing/ motor</p>	<p>Meet de muurafstand van motor- en tegenlager zoals weergegeven.</p> <p>B = Tegenlager/ wikkelbuis C = Motorlager/ Motor</p>
2.		<p>Messen Sie den Rolladenkasten aus und ermitteln Sie die nötige Wellenlänge.</p> <p>Länge der Wickelwelle L = A - (B und C)</p>	<p>Mida la caja de persiana y determine la longitud necesaria del eje.</p> <p>Longitud del eje enrollador L = A - (B y C)</p>	<p>Mesurer le caisson du volet roulant et déterminer la longueur de la broche nécessaire.</p> <p>Longeur de la broche d'enroulement L = A - (B et C)</p>	<p>Measure the roller shutter box and determine the required shaft length.</p> <p>Length of the winding shaft L = A - (B and C)</p>	<p>Meet de rolluikkast op en bereken de benodigde lengte van de wikkelbuis.</p> <p>Lengte van de wikkelbuis L = A - (B en C)</p>
3.		<p>Die Wickelwelle auf das nötige Maß kürzen.</p> <p>Sägen Sie die Welle mit einer Eissäge rechtwinklig auf Maß. Entgraten Sie die Welle innen und außen mit einer Feile.</p>	<p>Acortar el eje enrollador a la medida necesaria.</p> <p>Sierra a medida el eje con una sierra para hierro en ángulo recto. Desbarbe el eje por dentro y fuera con una lima.</p>	<p>Diminuer la broche d'enroulement pour obtenir la mesure nécessaire.</p> <p>Sciez la broche à angle droit avec une scie à métaux. Ebarber l'intérieur et l'extérieur de la broche à l'aide d'une lime.</p>	<p>Trim the winding shaft to the required length.</p> <p>Cut the shaft to length at a right angle using a hacksaw. Deburr the inside and outside of the shaft using a file.</p>	<p>Kort de wikkelbuis in tot de benodigde afmeting.</p> <p>Zaag de wikkelbuis met een ijzerzaag rechthoekig op maat. Maak het uiteinde van de buis van binnen en buiten met een vijl glad.</p>

		D	ES	F	GB	NL
		Rohrmotor in die Wickelwelle schieben	Introducción del motor tubular en el eje enrollador	Glisser le moteur tub. dans la broche d'enroulement	Pushing the tubular motor into the winding shaft	Buismotor in de wikkelbuis schuiven
		Schlagen Sie nie den Motor mit Gewalt in die Wickelwelle ein. Das führt zu seiner Zerstörung.	No introduzca nunca el motor en el eje enrollador a golpes y con violencia. Esto hace que se rompa.	Ne frappez en aucun cas sur le moteur pour le faire entrer dans la broche d'enroulement. Vous le détruirez.	Do not push the motor into the winding shaft using force. This could destroy the motor.	Sla de motor nooit met geweld in de wikkelbuis. Zo wordt de motor vernield.
1.		Schieben Sie zuerst den Mitnehmer 1 in die Wickelwelle 2. WICHTIG Bei Wickelwellen mit innerliegender Falz muss der Motor 3 ausreichend Freiraum haben.	Primero, introduzca el talón de arrastre 1 en el eje enrollador 2. IMPORTANTE En ejes enrolladores con resquicio interior, el motor 3 debe tener suficiente espacio libre.	Commencez par glisser l'entraîneur 1 dans la broche d'enroulement 2. IMPORTANT Si les broches d'enroulement ont un agrafage intérieur, veillez à ce que le moteur 3 ait suffisamment d'espace libre.	First, push the driver 1 into the winding shaft 2. IMPORTANT When installing winding shafts such that the rabbet is on the inside, it must be ensured that the motor 3 has sufficient free space.	Schuif allereerst de meenemer 1 in de wikkelbuis 2. BELANGRIJK Bij wikkelbuizen met gleuf aan de binnenkant moet de motor 3 voldoende ruimte hebben.
2.		Drücken Sie danach die Wickelwelle 2 vollständig auf den Adapter 4. WICHTIG Achten Sie darauf, dass der Adapter 4 während der Montage nicht vom Magnetring am Motorkopf abrutscht, es kommt sonst zu Fehlfunktionen, s. Seiten 46/49.	A continuación, presione el eje enrollador 2 del todo sobre el adaptador 4. IMPORTANTE Tenga en cuenta que el adaptador 4 no debe escurrirse del anillo magnético al cabezal del motor durante el montaje; de lo contrario, se producen fallos en el funcionamiento, ver páginas 46/49.	Enfoncer ensuite complètement la broche d'enroulement 2 sur l'adaptateur 4. IMPORTANT Lors du montage, veillez à ce que l'adaptateur 4 ne glisse pas de l'anneau magnétique au niveau de la tête du moteur ; cela provoquerait des fonctions erronées, voir les pages 46/49.	Then push the winding shaft 2 onto the adapter 4. IMPORTANT Make sure that the adapter 4 does not slide off the magnetic ring on the motor head during assembly as this can cause malfunction, see pages 46/49.	Druk vervolgens de wikkelbuis 2 volledig op de adapter 4. BELANGRIJK Let erop dat de adapter 4 tijdens het monteren niet van de magneetring op de motor-kop afglijdt; dit kan anders tot storingen leiden, zie pagina's 46/49.









	I	D	ES	F	GB	NL
		Einstecken der Walzenkapsel	Inserción de las cápsulas de cilindros	Encastrer l'embout	Attaching the roller cap	Insteken van de wikkelbuis
1.		Schieben Sie die Walzenkapsel 1 in die Wickelwelle 2 und stecken Sie anschließend das Kugellager 3 auf den Achsstift 4 .	Introduzca las cápsulas de cilindros 1 en el eje enrollador 2 y, a continuación, inserte el rodamiento de bolas 3 en el perno axial 4 .	Glissez l'embout 2 dans la broche d'enroulement 2 puis encastrer le roulement 3 sur le tenon de l'axe 4 .	Push the roller cap 1 into the winding shaft 2 and then put the ball bearing 3 onto the axle 4 .	Schuif de wikkelbuis-kap 1 in de wikkelbuis 2 en plaats daarna de kogellager 3 op het pennetje 4 van de as.

	I	D	ES	F	GB	NL
		Einbau des Motors in die Lager	Montaje del motor en los cojinetes	Montage du moteur dans le palier	Inserting the motor into the bearings	Montage van de motor in de lagers
1.	Serie/Série/Series 4000	Antriebslager	Cojinete del accionamiento	Palier de la motorisation	Drive end bearing	Motorlager
		Drücken Sie den Antriebskopf 1 leicht in das Antriebslager 2 , bis er eingerastet ist.	Pulse el cabezal del accionamiento 1 un poco hacia dentro del cojinete 2 , hasta que se haya enclavado.	Pressez la tête d'entraînement 1 légèrement dans le palier d'entraînement 2 jusqu'à ce qu'il s'endèche.	Push the motor head 1 gently into the drive bearing 2 until it clicks into place.	Druk de aandrijfkop 1 lichtjes in de aandriif-lager 2 totdat deze vastklikt.
		HINWEIS Die Setztaste 4 muss gut zugänglich sein.	NOTA El botón de definición 4 debe estar bien accesible.	REMARQUE La bouton de réglage 4 doit être facilement accessible.	NOTE The set button 4 must be easily accessible.	OPMERKING De insteltoets 4 moet goed te bereiken zijn.
		Die Rohrmotoren der Serie 4000 können in 4 Stellungen in das Klicklager 2 eingebaut werden. Durch Spreizen der Halteklammer 3 können Sie die Motoren jederzeit wieder aus dem neuen Klicklager 2 lösen.	Los motores tubulares de la serie 4000 se pueden integrar en 4 configuraciones en el cojinete de clic 2 . Extendiendo la grapa retén 3 , puede soltar los motores en cualquier momento del nuevo cojinete de clic 2 .	Les moteurs tubulaires de la série 4000 peuvent se monter en 4 positions différentes dans le palier à enclenchement 2 . Il suffit d'écarter pince de serrage 3 pour dégager les moteurs à tout moment du nouveau palier à enclenchement 2 .	The tubular motors of the 4000 series can be installed in 4 positions in the click bearings 2 . By opening the fixing brackets 3 , you can release the motors from the new click bearing 2 at any time.	De buismotoren van de serie 4000 kunnen in vier posities in de kliklager 2 worden ingebouwd. Door de houderklammer 3 te openen kunt u de motoren altijd weer uit de nieuwe kliklager 2 halen.

	i	D	ES	F	GB	NL
		Einbau des Motors in die Lager	Montaje del motor en los cojinetes	Montage du moteur dans le palier	Inserting the motor into the bearings	Montage van de motor in de lagers
1.	Serie/Série/Series 3000/5000	Antriebslager	Cojinete del accionamiento	Palier de la motorisation	Drive end bearing	Motorlager
		<p>Hängen Sie den Antriebskopf 1 in das Antriebslager 2 und sichern Sie ihn mit einem Splint 3.</p> <p>3 = 1. Splint 4 = Setztaste</p>	<p>Cuelgue el cabezal del accionamiento 1 en el cojinete del accionamiento 2 y protéjalo con un pasador de aletas 3.</p> <p>3 = 1. Pasador de aletas 4 = Boton de definicion</p>	<p>Suspendez la tête de motorisation 1 au palier-support 2 et assurez-le à l'aide d'une goupille fendue 3.</p> <p>3 = 1. Goupille fendue 4 = Bouton de réglage</p>	<p>Insert the drive head 1 into the drive end bearing 2 and secure it using a linchpin 3.</p> <p>3 = 1st linchpin 4 = Set button</p>	<p>Hang de aandrijfkop 1 in de motorlager 2 en zet hem vast met een splitpen 3.</p> <p>3 = 1 Splitpen 4 = Insteltoets</p>
2.	Serie/Série/Series 3000/4000/5000	Gegenlager	Contracojinete	Palier-support	Counter bearing	Tegenlager
		<p>Stecken Sie das andere Ende der Wickelwelle mit dem Kugellager 6 in das Gegenlager 7.</p>	<p>Inserte el otro extremo del eje enrollador con el rodamientos a bolas 6 en el contracojinete 7.</p>	<p>Encastrer l'autre extrémité de la broche d'enroulement avec le roulement à billes 6 dans le palier-support 7.</p>	<p>Insert the other end of the winding shaft with the ball bearing 6 into the counter bearing 7.</p>	<p>Plaats het andere uiteinde van de wikkelbuis met de kogellager 6 in de tegenlager 7.</p>
		<p>Serie 5000</p> <p>WICHTIG Sichern Sie anschließend das Antriebslager 2 mit einem zweiten Splint 8.</p>	<p>Serie 5000</p> <p>IMPORTANTE A continuación, fije el cojinete del accionamiento 2 con un segundo pasador de aletas 8.</p>	<p>Série 5000</p> <p>IMPORTANT Ensuite, assurez le palier de la motorisation 2 à l'aide d'une deuxième goupille fendue 8.</p>	<p>Series 5000</p> <p>IMPORTANT Secure the drive end bearing 2 with a second linchpin 8.</p>	<p>Serie 5000</p> <p>BELANGRIJK Zet daarna de motorlager 2 vast met een tweede splitpen 8.</p>

		D	ES	F	GB	NL
		Einbau des Motors in die Lager	Montaje del motor en los cojinetes	Montage du moteur dans le palier	Inserting the motor into the bearings	Montage van de motor in de lagers
3.	Serie/Série/Series/ 3000/4000/5000	Gegenlager	Contracojinete	Palier-support	Counter bearing	Tegenlager
		<p>Korrigieren Sie leichte Maßungenaugigkeiten durch einschieben oder herausziehen der Walzenkapsel 7.</p> <p>WICHTIG</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Sichern Sie die Walzenkapsel 7 zum Schluss mit einer Schraube. ◆ Die Walzenkapsel 7 muss mindestens mit 2/3 ihrer Länge in der Wickelwelle 8 stecken. 	<p>Corrija pequeñas imprecisiones en las medidas introduciendo o sacando las cápsulas de cilindro 7.</p> <p>IMPORTANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Para terminar, fije las cápsulas de cilindro 7 con un tornillo. ◆ Las cápsulas de cilindro 7 deben estar introducidas al menos 2/3 de su longitud en el eje enrollador 8. 	<p>Rectifiez de légères inexactitudes des mesures en enfonçant ou en sortant l'embout 7.</p> <p>IMPORTANT</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Pour finir, assurez l'embout 7 à l'aide d'une vis. ◆ L'embout 7 doit être enfoncé d'au moins 2/3 de sa longueur dans la broche d'enroulement 8. 	<p>Minor inside width inaccuracies can be corrected by pulling the roller cap further out or pushing it further into the winding shaft 7.</p> <p>IMPORTANT</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Secure the roller cap 7 with a screw once installation is completed. ◆ At least 2/3 of the roller cap 7 must be located inside the winding shaft 8. 	<p>Corrigeer kleine maatafwijkingen door de wikkelbuiskap 7 wat in de wikkelbuis te schuiven of eruit te trekken.</p> <p>BELANGRIJK</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Zet de wikkelbuiskap 7 uiteindelijk vast met een schroef. ◆ De wikkelbuiskap 7 moet minimaal met 2/3e van z'n lengte in de wikkelbuis 8 zitten.
		Montage des Rollladenpanzers	Montaje de la coraza de la persiana	Montage du tablier du volet roulant	Assembling the shutter curtain	Montage van het rolluikpantser
		<p>Montieren Sie den Rollladenpanzer mit Befestigungsfedern 1 (Zubehör) an der Wickelwelle.</p> <p>Für Motoren mit Hinderniserkennung sind diese Befestigungsfedern zwingend erforderlich.</p>	<p>Monte en el eje enrollador la coraza de la persiana con los resortes de fijación 1 (accesorios).</p> <p>Para motores con detección de obstáculos, estos resortes de fijación son necesarios y obligatorios.</p>	<p>Montez le tablier du volet roulant avec des ressorts de fixation 1 (accessoires) à la broche d'enroulement.</p> <p>Ces ressorts de fixation sont absolument indispensables aux moteurs équipés d'un système de détection d'obstacle.</p>	<p>Attach the shutter curtain to the winding shaft using the ties 1 (accessories).</p> <p>For motors with obstacle detection, it is vital that these ties are attached, as the obstacle</p>	<p>Monteer het rolluikpantser met ophangbeugels 1 (toebehoren) aan de wikkelbuis.</p> <p>Voor motoren met obstakelherkenning zijn deze ophangbeugels absoluut noodzakelijk.</p>



		D	ES	F	GB	NL
		Montage des Rollladenpanzers	Montaje de la coraza de la persiana	Montage du tablier du volet roulant	Assembling the shutter curtain	Montage van het rolluikpantser
		...Die Hinderniserkennung funktioniert sonst nicht korrekt.	...De lo contrario, la detección de obstáculos no funciona correctamente.	...Dans le cas contraire, le système de détection d'obstacles ne fonctionne pas correctement.	...detection function will not function properly otherwise.	...De obstakelherkenning werkt anders niet goed.
		Nie im Bereich des Antriebs bohren oder schrauben um den Rollladen zu befestigen.	No taladrar nunca en el área del accionamiento ni atornillar para fijar la persiana.	Ne jamais percer ou visser à proximité de la motorisation pour fixer le volet roulant.	Never drill holes or use screws near the drive when installing roller shutters.	Boor of schroef nooit in de aandrijving om het rolluik te bevestigen.
1.		Schieben Sie die Befestigungsfedern ① auf die oberste Lamelle des Rollladenpanzers.	Monte los resortes de fijación ① sobre la laminilla superior de la coraza de la persiana.	Glissez les ressorts de fixation ① sur la lamelle supérieure du tablier du volet roulant.	Push the ties ① onto the top slat of the roller shutter curtain.	Schuif de ophangbeugels ① op de bovenste lamel van het rolluikpantser.
2.		Setzen Sie alle 40 cm eine Befestigungsfeder ① in die rechteckigen Löcher der Wickelwelle ②.	Ponga un resorte de fijación ① cada 40 cm en los agujeros rectangulares del eje enrollador ②.	Placez un ressort de fixation ① tous les 40 cm dans les trous carrés de la broche d'enroulement ②.	Insert a tie ① every 40 cm into one of the rectangular openings on the winding shaft ②.	Plaats om de 40 cm een ophangbeugel ① in de rechthoekige gaten van de wikkelbuis ②.
		Verwenden Sie bei Wickelwellen SW 40 (mit Außenfalz) Einhängeklammern ④ zur Montage der Befestigungsfedern ① (siehe Zubehör).	Para los ejes enrolladores SW 40 (con resquicio exterior), utilice abrazaderas de entre-caras ④ para montar los resortes de fijación ① (ver accesorios).	Pour la broche d'enroulement SW 40 (agrafage extérieur), utilisez des crampons d'accrochage ④ lors du montage des ressorts de fixation ① (voir Accessoires).	When using SW40 winding shafts (with exterior rabbet), use fixing clips ④ for attaching the ties ① (see accessories).	Gebruik bij wikkelbuizen SW 40 (met gleuf aan de buitenkant) ophangklampen ④ voor de montage van de ophangbeugels ① (zie toebehoren).
		Rohrmotortyp: ③ = Serie 4000/5000 ⑤ = Serie 3000	Motor tubular serie: ③ = Serie 4000/5000 ⑤ = Serie 3000	Moteur tubulaire ③ = Série 4000/5000 ⑤ = Série 3000	Tubular motor ③ = Series 4000/5000 ⑤ = Series 3000	Buismotor ③ = Serie 4000/5000 ⑤ = Serie 3000



**WICHTIG/IMPORTANTE/IMPORTANT/
IMPORTANT/BELANGRIJK**

D	ES	F	GB	NL
Montage des Rollladenpanzers	Montaje de la coraza de la persiana	Montage du tablier du volet roulant	Assembling the shutter curtain	Montage van het rolluikpantser
Vor dem endgültigen Verschließen des Rollladenkastens, darauf achten, dass der/die gewünschte Funk-Handsender am Empfänger (Funk-Rohr-motor) angemeldet sind.	Antes del cierre definitivo de la caja de la persiana, fijarse en que el/los emisor(es) manual(es) radio deseado(s) estén registrados en el receptor (motor tubular radio).	Avant de fermer définitivement le caisson à volet roulant, vérifier si le/ les émetteur(s) portable(s) radio(s) sont bien enregistrés sur le récepteur (moteur tubulaire radio).	Make sure that the required hand-held radio transmitter has been registered with the receiver (radio-controlled tubular motor) before closing the roller shutter box.	Let erop, alvorens de rolluikkast uiteindelijk weer af te sluiten, dat de gewenste draadloze handzender(s) op de ontvanger (draadloze buismotor) is (zijn) aangemeld.




Sicherheitshinweise zum...	Indicaciones de seguridad para ...	Consignes de sécurité concernant ...	Safety instructions for...	Veiligheidsinstructies bij...
...elektrischen Anschluss	...la conexión eléctrica	... le branchement électrique	...electrical connections	...elektrische aansluiting
Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.	En todos los trabajos en equipos eléctricos existe peligro de muerte por electrocución.	Lors de tous les travaux sur installations électriques, il existe un danger de mort par électro- cution.	All work with electrical systems is endangered by electric shocks which can be fatal.	Bij alle werkzaamheden aan elektrische installa- ties bestaat het gevaar een elektrische schok te krijgen.
<ul style="list-style-type: none">◆ Der Netzanschluss des Rohrmotors und alle Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft nach den Anschlussplänen in dieser Anleitung erfolgen.◆ Trennen Sie die Zuleitung allpolig vom Netz und sichern Sie sie gegen unbeabsichtigtes Einschalten.	<ul style="list-style-type: none">◆ La conexión de alimentación del motor tubular y todos los trabajos en equipos eléctricos sólo pueden ser llevados a cabo por un electricista autorizado según los diagramas de conexión de estas instrucciones.◆ Desenchufe el cable de alimentación de todos los polos de la red y protéjalo de encendidos involuntarios.	<ul style="list-style-type: none">◆ Le raccordement au secteur du moteur tubulaire et tous les travaux sur les installations électriques pourront uniquement être effectués par un électricien homologué, et conformément aux plans de connexion de ces instructions.◆ Séparez le câble d'alimentation du secteur sur tous les pôles et rendez impossible une remise sous tension involontaire.	<ul style="list-style-type: none">◆ The tubular motor must only be connected to the mains and all work on electrical equipment must only be carried out by a qualified electrician in accordance with the diagrams provided in these instructions.◆ Disconnect all poles of the mains cable from the mains and prevent them from being switched on again.	<ul style="list-style-type: none">◆ De netaansluiting van de buismotor en alle werkzaamheden aan elektrische installaties mogen uitsluitend door een erkende elektricien en in overeenstemming met de aansluitschema's in deze handleiding worden uitgevoerd.◆ Haal de toevoering met alle polen van het stroomnet en zorg ervoor dat deze niet weer per ongeluk kan worden ingeschakeld.

	i	D	ES	F	GB	NL
		Sicherheitshinweise zum...	Indicaciones de seguridad para ...	Consignes de sécurité concernant ...	Safety instructions for...	Veiligheidsinstructies bij...
		...elektrischen Anschluss	...la conexión eléctrica	... le branchement électrique	...electrical connections	...elektrische aansluiting
		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Prüfen Sie die Anlage auf Spannungsfreiheit. ◆ Führen Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten nur im spannungslosen Zustand aus. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Compruebe que el equipo está libre de tensión. ◆ Realice todos los trabajos de montaje y conexión sin tensión. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez si l'installation se trouve bien hors tension. ◆ Faites tous les travaux de montage et de branchement uniquement hors tension. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Check that the system has zero potential. ◆ Carry out all installation and connection works with all devices disconnected from the mains. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Controleer of de installatie spanningsloos is. ◆ Voer alle montage- en aansluitwerkzaamheden alleen in spanningsloze toestand uit.
		Kurzschlussgefahr durch beschädigte Kabel. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Verlegen Sie alle Kabel im Rollladenkasten so, dass diese nicht durch bewegliche Teile beschädigt werden können. 	Peligro de cortocircuito por cables deteriorados. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tienda todos los cables en la caja de persiana de forma que éstos no se puedan deteriorar por piezas móviles. 	Des câbles endommagés représentent un risque potentiel de court-circuit. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Posez tous les câbles dans le caisson du volet de telle sorte qu'ils ne puissent pas être abîmés par des pièces mobiles. 	There is a danger of short circuit if the cable is damaged. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Make sure that all cables inside the roller shutter box are laid in such a way that they cannot be damaged by moving parts. 	Gevaar voor kortsluiting door beschadigde kabels. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Leg alle kabels in de rolluikkast zodanig dat deze niet door bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
		Bei festinstallierten Geräten... <p>...muss gemäß DIN VDE 0700, installationseitig eine Trennvorrichtung für jede Phase vorhanden sein. Als Trennvorrichtung gelten Schalter mit einer Kontaktöffnungsweite von min. 3 mm (z. B. LS-Schalter, Sicherungen od. FI-Schalter).</p>	En dispositivos instalados fijos... <p>...según VDE 0700 debe haber, por parte de la instalación, un dispositivo de desconexión para cada fase. Como dispositivo de desconexión son válidos los interruptores con una anchura de la apertura de contacto de mín. 3 mm (p. ej. interruptores protectores de línea, fusibles o interruptores diferenciales).</p>	Pour les appareils fixes... <p>...chaque phase de l'installation doit être protégée par un dispositif de coupure conformément à la directive VDE 0700. Les commutateurs ayant une distance d'ouverture de contact d'au moins 3mm sont considérés comme dispositifs de coupure (Commutateur LS, fusibles ou commutateur FI).</p>	In the case of stationary devices ... <p>...an energy isolating device must be provided for each phase during installation in accordance with VDE 0700. Energy isolating devices include switches with a contact opening gap of at least 3 mm (e.g. circuit breaker, fuses or residual current circuit breakers).</p>	Bij vast geïnstalleerde apparaten ... <p>... moet overeenkomstig VDE 0700, bij de installatie een scheidingsvoorziening voor elke fase aanwezig zijn. Als scheidingsinrichting gelden schakelaars met een contactopeningsbreedte van min. 3 mm (bijv. veiligheidsschakelaars, zekeringen of aardlekschakelaars).</p>



1. ①



D ① = Setztaste am Rohmotor

ES ① = Botón de definición situado en el motor tubular

F ① = Bouton réglage

GB ① = Set button on tubular motor

NL ① = Insteltoets op buismotor

D

Das Motorkabel

Führen Sie das Motorkabel nach dem Einhängen des Motors in die dafür vorgesehene Abzweig- oder Schalterdose.

Farbskala der Motorleitung

N Nullleiter (blau)
L1 Phase (schwarz)
◆ Ext. Taster (braun)
PE Erdung (grün/gelb)

◆ Antenne (violett) soll bündig mit dem PVC-Außenmantel abschließen

Achten Sie beim Kürzen des Motorkabels darauf, daß die Antennenleitung (violett) immer bündig mit dem PVC-Außenmantel abschließt und nicht herausragt.

Mindestlänge des Motorkabels = 20 cm

ES

El cable del motor

Lleve el cable del motor hasta la caja de derivación o la caja mural previstas para ello, tras colgar el motor.

Escala de colores del cable del motor

N Neutro (azul)
L1 Fase (negro)
◆ Puls. ext. (marrón)
PE Tierra (verde/amarillo)

◆ Antena (violeta) se debe terminar enrasado con la envoltura exterior de PVC

Al acortar el cable del motor, fíjese en que la conexión de la antena (violeta) siempre se termine enrasada con la envoltura exterior de PVC y no sobresalga.

Longitud mínima del cable del motor = 20 cm

F

Le câble du moteur

Après avoir accroché le moteur, introduisez son câble dans la boîte de dérivation ou de commutation prévue.

Couleurs des fils du moteur

N fil neutre (bleu)
L1 phase (noir)
◆ Bouton ext. (marron)
PE mise à la terre (vert/jaune)

◆ Antenne (violet) doit affleurer la gaine extérieure en PVC

En raccourcissant le câble du moteur, veillez à ce que le fil d'antenne (violet) affleure toujours la gaine extérieure en PVC et qu'il ne dépasse pas.

Longueur minimum du câble du moteur = 20 cm

GB

The motor cable

Insert the motor cable into the distribution or switch box intended for this purpose.

Motor cable colour code

N Neutral (blue)
L1 Phase (black)
◆ Ext. Button (brown)
PE Earth connection (green/yellow)

◆ Aerial (purple) must be flush against the outer PVC shell

When shortening the motor cable, make sure that the aerial cable (purple) is always flush with the outer PVC shell and does not protrude above it.

Minimum motor cable length = 20 cm

NL

De motorkabel

Voer de motorkabel, nadat de motor erin is gehangen, in de daarvoor bestemde aftak- of schakeldoos.

Kleurenskala van de motorkabel

N Nuldraad (blauw)
L1 Fase draad (zwart)
◆ Ext. drukknop (bruin)
PE Aarddraad (groen/geel)

◆ Antenne (paars) dient stevig met de PVC-buitenmantel te zijn afgesloten

Let er bij het inkorten van de motorkabel op dat de antennedraad (paars) altijd stevig met de PVC-buitenmantel afsluit en niet eruit steekt.

Minimale lengte van de motorkabel = 20 cm





1.



D

Anschluss eines ...

...Schnurschalter-
setzgerätes

Endpunkteinstellungen vor der endgültigen Ver- drahtung.

Wollen Sie die Endpunkte des Rohrmotors vor der endgültigen Verdrahtung einstellen, so können Sie dies mit Hilfe eines Schnurschaltersetzgerätes ❶ (Art.-Nr. 4090, im Fachhandel erhältlich) durchführen.

Falls nicht, fahren Sie bitte mit dem Anschluss des Rohrmotors gemäß Seite 35 fort.

ES

Conexión de un dispositivo de ...

...definición de
conmutador de cordón

Ajuste de puntos extre- mos antes del cableado definitivo.

Si desea ajustar los puntos extremos del motor tubular antes del cableado definitivo, puede llevarlo a cabo por medio de un dispositivo de definición de conmutador de cordón ❶ (art. n° 4090, disponible en comercios especializados).

Si no, continúe con la conexión del motor tubular conforme a la página 35.

F

Branchement d'un appareil de ...

...réglage à commu-
tateur sur câble

Réglages des fins de course avant le câblage définitif

Si vous voulez régler les fins de course du moteur tubulaire avant le câblage définitif, vous pouvez le faire à l'aide d'un appareil de réglage à commutateur sur câble ❶ (art. no 4090 chez les revendeurs spécialisés).

Si ce n'est pas le cas, poursuivez le branchement du moteur tubulaire conformément à la page 35.

GB

Connecting a...

...corded switch-
setting device

Adjusting the end points before connecting the wires

If you want to adjust the end points of the tubular motor before connecting the wires, you can do so using a corded switch-setting device ❶ (art. no. 4090, available from specialist shops).

If you do not, please continue connecting the tubular motor in accordance with the instructions provided on page 35.

NL

Aansluiten van een ...

... snoerschakelaar-
instelapparaat

Instellen eindposities vóór de uiteindelijke draadverbinding

Wilt u de eindposities van de buismotor vóór de uiteindelijke draadverbinding instellen, dan kunt u dit met behulp van een snoerschakelaar-instelapparaat ❶ (art.-nr. 4090, in speciaalzaken verkrijgbaar) doen.

Zo niet, ga dan verder met het aansluiten van de buismotor overeenkomstig pagina 35.



Lebensgefahr durch Ab- reißen des Motorka- bels.

Achten Sie darauf, dass das Motorkabel während der Einstellungen nicht durch die Wickelwelle erfasst bzw. abgerissen wird.

Peligro de muerte por rotura del cable del motor.

Preste atención a que el cable del motor no se vea tensado y roto por el eje enrollador durante los ajustes.

Danger de mort en arrachant le câble du moteur.



Pendant les réglages, veillez à ce que le câble du moteur ne soit pas saisi, ni arraché par la broche à enroulement.


Pulling off the motor cable can pose a risk to life.

Make sure that the motor cable is not taken up or pulled off by the winding shaft while making adjustments.

Levensgevaar door af- breken van de motor- kabel.

Let erop dat de motorkabel tijdens het instellen niet door de wikkelbuis wordt gegrepen of afgebroken.








		D	ES	F	GB	NL
		Anschluss eines ...	Conexión de un dispositivo de ...	Branchement d'un appareil de ...	Connecting a...	Aansluiten van een ...
		...Schnurschalter- setzgerätes	...definición de conmutador de cordón	...réglage à commu- tateur sur câble	...corded switch- setting device	... snoerschakelaar- instellapparaat
1.		Öffnen Sie die Klemm- kontakte durch Drü- cken der weißen Stö- ßel ① und klemmen Sie alle Adern des Rohrmotorkabels far- bengleich, s. Seite 27 an.	Abra los contactos de pinza pulsando la va- rilla blanca ① y co- necte todos los hilos del cable del motor tubular por colores iguales, ver pag. 27.	Ouvrez les bornes en appuyant sur les ta- quets blancs ① et branchez tous les fils du câble du moteur à la même couleur, voir la page 27.	Open the terminal clamp by pressing the white lifter ① and connect all of the tu- bular motor cable cores to the same-colour clamps, s. page 27.	Open de klemmcontact- en door de witte tas- ters in te drukken en klem alle aders van de buismotorkabel overeenkomstig de kleuren vast, zie pag. 27.
		HINWEIS Die graue Ader des Schnur- schaltersetzgerätes bleibt frei!	NOTA ¡El conductor gris del dispo- sitivo de definición de conmu- tador de cordón queda libre!	REMARQUE Le fil gris de l'appareil de réglage à commutateur sur câble reste libre !	NOTE Do not connect the grey core of the corded switch-setting device!	OPMERKING De grijze ader van het snoer- schakelaar-instellapparaat blijft vrij!
2.		AUF (△)-/AB (▽)- Schalter in Mittelstel- lung stellen und an- schließend den Netz- stecker in eine Schutz- kontaktsteckdose ste- cken.	Colocar los interrup- tores SUBIDA (△)-/ BAJADA (▽) en posi- ción central y, a continua- ción, enchufar el en- chufe de alimentación en una toma de corrien- te de puesta a tierra.	Placer le commutateur de MONTEE (△)-/ DESCENTE (▽) en po- sition centrale puis brancher ensuite la fiche dans une prise de courant de sécurité.	Set the UP (△)-/ DOWN (▽) switch to the centre position and then plug the mains plug into a shockproof socket.	OMHOOG (△)-/OM- LAAG (▽)-schakelaar in de middenstand zet- ten en aansluitend de netstekker in een veil- gheidsstopcontact steken.
3.		Endpunkteinstellung vornehmen.*	Efectuar el ajuste de puntos extremos.*	Procéder au réglage de la fin de course.*	Adjust end points.*	Eindposities instellen.*
4.		Drehrichtung prüfen und korrigieren.**	Comprobar y corregir el sentido de giro.**	Contrôler et corriger le sens de rotation.**	Check and correct di- rection of rotation.**	Draairichting contro- leren en corrigeren.**
		*/** siehe Seite 31/32	*/** ver página 31/32	*/** voir la page 31/32	*/** see page 31/32	*/** zie pag. 31/32





		D	ES	F	GB	NL
		Anschluss eines ...	Conexión de un dispositivo de ...	Branchement d'un appareil de ...	Connecting a...	Aansluiten van een ...
		...Schnurschalter- setzgerätes	...definición de conmutador de cordón	...réglage à commu- tateur sur câble	...corded switch- setting device	... snoerschakelaar- instelapparaat
5.		Netzstecker ziehen.	Desenchufar el enchufe de alimentación.	Débranchez la fiche.	Disconnect mains plug.	Netstekker eruit trekken.
6.		Motorleitung vom Schnurschaltersetzge- rät abklemmen und in die dafür vorgesehene Abzweig- oder Schal- terdose führen.	Desconectar del dis- positivo de definición de conmutador de cor- dón el cable del motor y llevarlo a la caja de derivación o mural prevista para ello.	Débrancher le fil du moteur de l'appareil de réglage à commuta- teur sur câble et l'in- troduire dans la boîte dedérivation ou de commutation prévue.	Disconnect the motor cable from corded switch-setting device and guide into the distribution or switch box provided for this purpose.	Motorkabel van het snoerschakelaar instel- apparaat loskoppelen en in de daarvoor best- emde aftak- of scha- keldoos voeren.






		Endanschläge und Drehrichtung ein- stellen	Ajuste de topes extremos y sentido de giro	Régler les fins de course et le sens de rotation	Adjusting the limit stops and direction of rotation	Eindposities en draairichting instellen
						
		Bei geöffnetem Rollla- denkasten besteht Ver- letzungsgefahr durch Quetschen der Hand.	Quando la caja de la per- siana está abierta existe peligro de lesiones por aplastamiento de la mano.	Quand le caisson du vo- let roulant est ouvert, il y a risque de blessures (écrasement de la main).	Working with an open roller shutter box is associated with a hand- crush hazard.	Bij geopende rolluik- kast bestaat gevaar voor letsel door bek- nelling van de hand.
		Greifen Sie möglichst nicht bei laufendem Motor in den Be- reich der Wickelwelle.	En lo posible, no introduzca la mano en el área del eje enrolla- dor con el motor en marcha.	Veillez à ne pas approcher la main de la broche d'enroule- ment quand le moteur est en marche.	Never reach into the winding shaft when the motor is run- ning.	Kom bij lopende motor met de handen nooit in de buurt van de wikkelbuis.




**WICHTIG/IMPORTANTE/IMPORTANT/
IMPORTANT/BELANGRIJK**


- ◆ Der Rollladenkasten muss geöffnet sein und die Setztaste am Funk-Rohr- motor muss frei zugäng- lich sein.
- ◆ La caja de la persiana debe estar abierta y el botón de definición situado en el motor tubular radio debe ser libremente accesible.
- ◆ Le caisson à volet roulant doit être ouvert et le bouton de réglage doit être accessible.
- ◆ The roller shutter box must be open and the set button on the radio-controlled tubular motor must be easily accessible.
- ◆ De rolluikkast moet ge- opend zijn en de instel- toets op de draadloze buismotor moet vrij toe- gankelijk zijn.

		D	ES	F	GB	NL
		Endanschläge einstellen SET-Taste = Rollladen AUF/STOP/AB/STOP/... (bildet einen externen Taster nach)  SET  ▼-Taste = Motorspannung EIN	Ajuste los topes extremos Botón SET = persiana SUBIDA/PARADA/BAJADA/PARADA/... (simula un pulsador externo) Botón ▼ = tensión del motor CONECTADA	Régler les fins de course Bouton de réglage SET = volet roulant MONTEE/ARRET/DESCENTE/ARRET/... (simule un bouton externe) Bouton-▼ = tension moteur ALLUMEE	Adjusting the limit stops Set button = Roller shutter UP/STOP/DOWN/STOP... (emulates an external button) ▼-button = Motor voltage ON	Eindposities instellen SET-toets = rolluijk OMHOOG/STOP/OMLAAG/STOP/... (bootst een externe drukknap na) ▼-toets = motorspanning AAN
1.		Schaltwippe in Mittelstellung stellen. Netzspannung ist ausgeschaltet.	Colocar la tecla basculante en la posición central. La tensión de red está desconectada.	Placer la bascule de commutation en position centrale. La tension secteur est coupée	Set rocker switch to central position. The power supply is now turned off.	Wipschakelaar in middenstand zetten. Netspanning is uitgeschakeld.
2.	 SET	drücken und gedrückt halten	pulsar y mantener pulsado	Appuyer et maintenir l'appui	Press and keep pressed down	Indrukken en ingedrukt houden.
2.a	 SET	Schaltwippe nach unten drücken. Netzspannung ist eingeschaltet. Nach ca. 6 Sekunden fährt der Rollladen an.	Pulsar hacia abajo la tecla basculante. La tensión de red está conectada. Tras aprox. 6 segundos, se mueve la persiana.	Appuyer sur la bascule de commutation. La tension secteur est connectée. Après environ 6 secondes, le volet roulant démarre.	Press rocker switch down. The power supply is now turned on again. The roller shutter starts up after approx. 6 seconds.	Wipschakelaar naar beneden drukken. Netspanning is ingeschakeld. Na ca. 6 seconden gaat het rolluijk bewegen.
2.b	 SET	Loslassen, sobald der gewünschte Endanschlag erreicht ist. Der 1. Endanschlag ist gespeichert.	Soltar en cuanto se haya llegado al tope extremo deseado. Se ha almacenado el primer tope extremo.	Relâcher dès que la fin de course souhaitée est atteinte La première fin de course est alors enregistrée.	Release button as soon as the required limit stop position has been reached. The 1 st limit stop is saved.	Loslaten zodra de gewenste eindpositie is bereikt. De 1e eindpositie is opgeslagen.

	i	D	ES	F	GB	NL
		Endanschläge einstellen	Ajuste los topes extremos	Régler les fins de course	Adjusting the limit stops	Eindposities instellen
2.b		TIP Durch kurzes Tippen der SET-Taste, können Sie den Endanschlag in kleinen Schritten korrigieren.	CONSEJO Pulsando breve y consecutivamente el botón SET, podrá corregir el tope extremo a pasitos pequeños.	CONSEIL Un appui bref sur le bouton SET, vous permet de corriger la fin de course par petites étapes.	TIP The limit stop position can be adjusted in small increments by briefly pressing the set button.	TIP Door SET-toets kort in te drukken, kunnen de eindposities in kleine stappen worden gecorrigeerd
3.		Schaltwippe in Mittelstellung stellen. Netzspannung ist ausgeschaltet.	Colocar la tecla basculante en la posición central. La tensión de red está desconectada.	Placer la bascule de commutation en position centrale. La tension de secteur est coupée.	Set rocker switch to central position. The power supply is now turned off.	Wipschakelaar in middenstand zetten. Netspanning is uitgeschakeld.
4.		2. bis 2.b wiederholen Der Rollladen fährt in die andere Richtung. Den 2. Endanschlag einstellen.	Repetir de 2. a 2.b La persiana se mueve en el otro sentido. Ajustar el segundo tope extremo.	Répéter 2 à 2.b Le volet roulant se déplace dans l'autre sens. Régler la deuxième fin de course.	Repeat points 2 to 2.b The roller shutter travels in the opposite direction. Adjust the 2 nd limit stop.	2 t/m 2.b herhalen Het rolluik beweegt in de andere richting. De 2e eindpositie instellen.
	i	Drehrichtung prüfen	Comprobar el sentido de giro	Contrôler le sens de rotation	Check the direction of rotation	Draairichting controleren
1.		Schaltwippe in Mittelstellung stellen. Netzspannung ist ausgeschaltet.	Colocar la tecla basculante en la posición central. La tensión de red está desconectada.	Placer la bascule de commutation en position centrale. La tension secteur est coupée.	Set rocker switch to central position. Power supply is turned off.	Wipschakelaar in middenstand zetten. Netspanning is uitgeschakeld.
2.		s. nächste Seite	ver página siguiente	voir la page suivante	see next page	zie volgende pagina

		D	ES	F	GB	NL
		Drehrichtung prüfen	Comprobar el sentido de giro	Contrôler le sens de rotation	Check the direction of rotation	Draairichting controleren
2.		Schaltwippe nach unten drücken. Netzspannung ist eingeschaltet.	Pulsar hacia abajo la tecla basculante. La tensión de red está conectada.	Appuyer sur la bascule de commutation. La tension secteur est connectée.	Press rocker switch down. Power supply is turned on.	Wipschakelaar naar beneden drukken. Netspanning is ingeschakeld.
3.	 60 s	Zeitspanne um die Drehrichtung zu prüfen und evtl. zu ändern.	De tiempo para comprobar el sentido de giro y cambiarlo si es necesario.	Laps de temps pour contrôler le sens de rotation et éventuellement le modifier.	Time required to check and correct the direction of rotation if required.	Tijd om de draairichting te controleren en evt. te veranderen.
4.		Rollladen in Mittelstellung fahren. 1 x kurz drücken (evtl. mehrfach drücken)	Conducir la persiana hasta la posición central. Pulsar 1 x brevemente (si es necesario, varias veces)	Déplacer le volet roulant en position centrale. 1 appui bref (plusieurs appuis le cas échéant)	Move roller shutter halfway up/down the window. Press briefly 1 x (if required, press several times)	Rolluik naar middelste positie bewegen. 1 x kort indrukken (evt. vaker indrukken)
5.	 5.a / 5.b	Drücken und halten, sobald der Rollladen die Mittelstellung erreicht hat. Der Rohrmotor stoppt und fährt nach ca. 5 s wieder an.	Pulsar y parar en cuanto la persiana haya llegado a la posición central. El motor tubular se detiene y vuelve a arrancar tras aprox. 5 s.	Appuyer et maintenir l'appui dès que le volet roulant a atteint la position centrale. Le moteur tubulaire s'arrête et redémarre après 5 s. env.	Press and hold as soon as the roller shutter has moved halfway up/down the window. The tubular motor stops and continues moving after approx. 5 seconds.	Indrukken en ingedrukt houden zodra het rolluik de middelste positie heeft bereikt. De buismotor stopt en loopt na ca. 5 s weer.
		WICHTIG Achten Sie auf die Drehrichtung.	IMPORTANTE Fijese en el sentido de giro.	IMPORTANT Faites attention au sens de rotation.	IMPORTANT Check the direction of rotation.	BELANGRIJK Let op de draairichting.

		D	ES	F	GB	NL
		Drehrichtung prüfen	Comprobar el sentido de giro	Contrôler le sens de rotation	Check the direction of rotation	Draairichting controleren
5.a		Der Rollladen fährt: AUF (▲) Korrekte Drehrichtung	La persiana se mueve en: SUBIDA (▲) Sentido de giro correcto	Le volet roulant se déplace : MONTEE (▲) Sens de rotation correct	The roller shutter moves: UP (▲) Correct direction of rotation	Het rolluik beweegt: OMHOOG (▲) Juiste draairichting
		Taste loslassen Der Rollladen stoppt.	Soltar el botón La persiana se detiene.	Relâcher la touche Le volet roulant s'arrête.	Release the button The roller shutter stops.	Toets loslaten. Het rolluik stopt.
5.b		Der Rollladen fährt: AB (▼) Falsche Drehrichtung	La persiana se mueve en: BAJADA (▼) Sentido de giro equivocado	Le volet roulant se déplace : DESCENTE (▼) Sens de rotation incorrect	The roller shutter moves: DOWN (▼) Incorrect direction of rotation	Het rolluik beweegt: OMLAAG (▼) Verkeerde draairichting
		Drehrichtung ändern	Cambiar el sentido de giro	Changer le sens de rotation	Change direction of rotation	Draairichting veranderen.
		Taste weiter gedrückt haltenbis der Rollladen in die Aufrichtung fährt und stoppt.	Seguir manteniendo pulsado el botónhasta que la persiana se mueve en el sentido de subida y se detenga.	Maintenir à nouveau un appui sur ce boutonjusqu'à ce que le volet roulant monte puis s'arrête.	Keep pressing the buttonuntil the roller shutter moves up and stops.	Toets verder ingedrukt houdentot het rolluik in de omhoogrichting beweegt en stopt.
		Taste loslassen Die Drehrichtung ist jetzt richtig eingestellt.	Soltar el botón El sentido de giro ya está ajustado correctamente.	Relâcher la touche Le sens de rotation est alors correctement réglé.	Release the button The direction of rotation has now been corrected.	Toets loslaten. De draairichting is nu juist ingesteld.
	TIP/CONSEJO/CONSEIL/TIP/TIP	Anstelle des Schnurschaltersetzgerätes können Sie zur Einstellung der Endanschläge auch einen externen Taster verwenden (Anschluss, s. Seite 36).	En lugar del equipo de definición del conmutador de cordón se puede utilizar también un pulsador externo para ajustar los topes finales (para la conexión, ver la página 36).	A la place de l'appareil de réglage à interrupteur à tirette, vous pouvez également utiliser un bouton externe pour le réglage des fins de course (branchement voir page 36).	Instead of the corded switch-setting device, you can also use an external button for setting the end points (see page 36 for connection details).	In plaats van het snoerschakelaar-instelapparaat kan er voor het instellen van de eindposities ook een externe drukknop worden gebruikt (aansluiting, zie pagina 36).



D

Elektrischer Anschluss

Installations- und Anschlussplan des Funk-Rohrmotors

- 1 = Setztaste
- 2 = Verteilerdose
- 3 = Netz 230V/50Hz
- 4 = grün/gelb
- 5 = blau
- 6 = schwarz
- 7 = braun
- 8 = violett (Antenne)

WICHTIG

- ◆ Schließen Sie die braune Ader 7 am Nullleiter (N) an.

ES

Conexión eléctrica

Diagrama de instalación y conexiones del motor tubular radio

- 1 = Botón de definición
- 2 = Caja de distribución
- 3 = RED 230V/50Hz
- 4 = verde/amarillo
- 5 = azul
- 6 = negro
- 7 = marrón
- 8 = violeta (antena)

IMPORTANTE

- ◆ Conecte el conductor marrón 7 al conductor neutro (N).

F

Branchement électrique

Plan d'installation et de connexion du moteur tubulaire radio

- 1 = Bouton de réglage
- 2 = Boîte de distribution
- 3 = Secteur 230V/50Hz
- 4 = vert/jaune
- 5 = bleu
- 6 = noir
- 7 = marron
- 8 = violet (Antenne)

IMPORTANT

- ◆ Brancher le fil marron 7 au conducteur neutre (N).

GB

Electrical connection

Installation and connection diagram for the radio-controlled tubular motor

- 1 = Set button
- 2 = Junction box
- 3 = Mains 230V/50Hz
- 4 = green/yellow
- 5 = blue
- 6 = black
- 7 = brown
- 8 = purple (aerial)

IMPORTANT

- ◆ Connect the brown core 7 to the neutral conductor (N).

NL

Elektrische aansluiting

Installatie- en aansluit-schema van de draadloze buismotor

- 1 = Insteltoets
- 2 = Verdelerdoos
- 3 = NET 230V/50Hz
- 4 = groen/geel
- 5 = blauw
- 6 = zwart
- 7 = bruin
- 8 = paars (antenne)

BELANGRIJK

- ◆ Sluit de bruine ader 7 op de nuldraad (N) aan.

Anschluss eines externen Tasters (Schließer)

Um auch bei Funkstörungen die manuelle Bedienung des Rollladens zu gewährleisten, können Sie einen externen Taster anschließen.

Conexión de un pulsador externo (normalmente abierto)

Para garantizar el manejo manual de la persiana incluso en caso de interferencias radio, puede conectar un pulsador externo.

Branchement d'un contacteur externe (contact à fermeture)


Pour pouvoir assurer le fonctionnement manuel du volet roulant même en cas de perturbations radios, vous avez la possibilité de brancher un contacteur externe.

Connecting an external button (Normally open (NO) contact)

In order to ensure that the roller shutter can be operated manually in the event of radio interference, you can also connect an external button.

Aansluiten van een externe drukknop (maak-contact)

Om ook bij radiografische storingen de handmatige bediening van het rolluik te waarborgen, kan er een externe drukknop worden aangesloten.



D

Elektrischer Anschluss

Anschluss eines externen Tasters (Schließer)

Installations- und Anschlussplan

- 1 = Setztaсте
- 2 = Externer Taster (Schließer)
- 3 = Netz 230V/50Hz
- 4 = grün/gelb
- 5 = blau
- 6 = schwarz
- 7 = braun
- 8 = violett (Antenne)
- 9 = Schalterdose

WICHTIG

- ◆ Verwenden Sie ausschließlich einen Taster mit Schließkontakt
- ◆ Maximale Leitungslänge vom Motor bis zum Schalter = 10 m

ES

Conexión eléctrica

Conexión de un pulsador externo (normalmente abierto)

Diagrama de instalación y conexiones

- 1 = Botón de definición
- 2 = Pulsador externo (normalmente abierto)
- 3 = RED 230V/50Hz
- 4 = verde/amarillo
- 5 = azul
- 6 = negro
- 7 = marrón
- 8 = violeta (antena)
- 9 = Caja mural

IMPORTANTE

- ◆ Utilice exclusivamente un pulsador con contacto normalmente abierto
- ◆ Longitud máxima del cable del motor hasta el conmutador = 10 m

F

Branchement électrique

Branchement d'un contacteur externe (contact à fermeture)

Plan d'installation et de connexion

- 1 = Bouton de réglage
- 2 = Contacteur externe (contact à fermeture)
- 3 = Secteur 230V/50Hz
- 4 = vert/jaune
- 5 = bleu
- 6 = noir
- 7 = marron
- 8 = violet (Antenne)
- 9 = Boîte de commutation

IMPORTANT

- ◆ Veuillez exclusivement utiliser un contacteur avec contact à fermeture
- ◆ Longueur maximale du câble du moteur jusqu'au commutateur = 10 m

GB

Electrical connection

Connecting an external button (Normally open (NO) contact)

Installation and connection diagram

- 1 = Set button
- 2 = External button normally open (NO) contact
- 3 = Mains 230V/50Hz
- 4 = green/yellow
- 5 = blue
- 6 = black
- 7 = brown
- 8 = purple (aerial)
- 9 = Switch box

IMPORTANT

- ◆ Only use buttons with NO contacts
- ◆ Maximum length of cable between motor and button = 10 m

NL

Elektrische aansluiting





Aansluiten van een externe drukknop (maakcontact)









Installatie- en aansluitschema


- 1 = Insteltoets
- 2 = Externe drukknop maakcontact
- 3 = NET 230V/50Hz
- 4 = groen/geel
- 5 = blauw
- 6 = zwart
- 7 = bruin
- 8 = paars (antenne)
- 9 = Schakeldoos

BELANGRIJK

- ◆ Maak uitsluitend gebruik van een drukknop met maakcontact
- ◆ Maximale kabellengte van de motor tot aan de schakelaar = 10 m

		D	ES	F	GB	NL
		Anmelden von Fernotron Funk-Sendern	Registro de emisores radio Fernotron	Enregistrement d'émetteurs radio Fernotron	Registering Fernotron radio transmitters	Aanmelden van Fernotron draadloze zenders
		<p>Damit der Funk-Rohrmotor Control auf Signale eines Fernotron Funk-Senders reagiert, müssen Sie jeden Sender am Rohrmotor anmelden.</p>	<p>Para que el motor tubular radio Control reaccione a señales de un emisor radio Fernotron, debe registrar primero cada emisor en el motor tubular.</p>	<p>Afin que le moteur tubulaire radio Control réagisse aux signaux d'un émetteur radio Fernotron, il faut enregistrer chaque émetteur sur le moteur tubulaire.</p>	<p>Every Fernotron radio transmitter sending signals to the tubular motor must be registered in order to ensure that the Tubular Motor Radio Control responds to the signals it sends.</p>	<p>Opdat de draadloze buismotor Control op signalen van een Fernotron draadloze zender reageert, moet elke zender op de buismotor worden aangemeld.</p>
1.		<p>Anmeldemodus aktivieren</p> <p>Setztaste am Rohrmotor kurz drücken.</p> <p>ACHTUNG Dadurch wird nachträglich ein Endanschlag verstellt und muss eventuell später korrigiert werden.</p>	<p>Activación del modo de registro</p> <p>Pulsar brevemente el botón de definición situado en el motor tubular.</p> <p>ATENCIÓN Así se desajusta un tope extremo a posteriori y es posible que haya que corregirlo posteriormente.</p>	<p>Activer le mode d'enregistrement</p> <p>Appuyer brièvement sur le bouton de réglage du moteur tubulaire.</p> <p>ATTENTION Cela déréglera une fin de course et il faudra éventuellement la rectifier ultérieurement.</p>	<p>Activating registration mode</p> <p>Briefly press the set button on the tubular motor.</p> <p>CAUTION This action re-adjusts one of the limit stops, which might have to be reset later on.</p>	<p>Aanmeldmodus activeren</p> <p>Insteltoets op de buismotor kort indrukken.</p> <p>LET OP Daardoor wordt een eindpositie achteraf versteld en deze moet mogelijk later worden gecorrigeerd.</p>
	oder/o/ou/or/of 	<p>Funk-Sender mit einer Programmierzentrale (Art.-Nr. 2411) anmelden.</p> <p>Siehe Bedienungsanleitung.</p>	<p>Registro de emisores radio con una central de programación (art. nº 2411).</p> <p>Ver instrucciones de uso.</p>	<p>Enregistrer un émetteur radio avec une centrale de programmation (art. no. 2411).</p> <p>Voir les instructions de service.</p>	<p>Register the radio transmitter using a Programming Centre (art. no. 2411).</p> <p>See operating instructions.</p>	<p>Draadloze zender met een programmeerbare handzender (art.-nr. 2411) aanmelden.</p> <p>Zie gebruiksaanwijzing.</p>
	oder/o/ou/or/of 	<p>Schnurschaltersetzgerät verwenden.</p>	<p>Utilización de un dispositivo de definición de conmutador de cordón.</p>	<p>Utiliser l'appareil de réglage à commutateur sur câble.</p>	<p>Use the corded switch-setting device.</p>	<p>Snoerschakelaar-instelapparaat gebruiken.</p>

	i	D	ES	F	GB	NL
		Anmelden von Fernotron Funk-Sendern	Registro de emisores radio Fernotron	Enregistrement d'émetteurs radio Fernotron	Registering Fernotron radio transmitters	Aanmelden van Fernotron draadloze zenders
1.	 <p>a) </p> <p>b) </p> <p>c) </p> <p>d) </p>	Schnurschaltersetzgerät verwenden. a) in Mittelstellung stellen b) drücken + halten c) drücken um die Netzspannung einzuschalten d) sofort 3 x tippen bis der Rollladen kurz anläuft.	Utilización de un dispositivo de definición de conmutador de cordón. a) Poner el (botón) en posición central b) Pulsar y mantener c) Pulsar para activar la tensión de red d) Pulsar breve y consecutivamente tres veces hasta que se mueva brevemente la persiana.	Utiliser l'appareil de réglage à commutateur sur câble. a) En position centrale b) Appuyer et maintenir l'appui c) Appuyer pour connecter la tension secteur d) Appuyer trois fois immédiatement, jusqu'à ce que le volet roulant démarre brièvement.	Use the corded switch-setting device. a) Set the (Button) to centre position b) Press and keep pressed down c) Press to turn on the power d) Press immediately 3 x until the roller shutter briefly moves.	Snoerschakelaar-instelapparaat gebruiken. a) Toets in middenstand zetten. b) Indrukken en ingedrukt houden. c) Indrukken om de netspanning in te schakelen. d) Meteen 3 x indrukken tot het rolluik kort beweegt.
2.	 60 s	Zeitspanne für die Anmeldung eines Senders	Intervalo temporal para el registro de un emisor.	Laps de temps pour l'enregistrement d'un émetteur.	Time required for registering a receiver.	Tijd voor het aanmelden van een zender.
3.		Installationstaste des jeweiligen Senders drücken (siehe jeweilige Bedienungsanleitung). z.B. Fernotron Funk-Handsender easy Standard und easy Comfort.	Pulsar el botón de instalación del emisor pertinente (ver las instrucciones de uso correspondientes). P. ej. emisores manuales radio Fernotron easy Standard y easy Comfort.	Appuyer sur le bouton d'installation de l'émetteur concerné (consulter les instructions de service correspondantes). Emetteur portable radio easy Standard et easy Comfort Fernotron par exemple.	Press the installation button of the relevant transmitter (see relevant Operating instructions). e.g. the Fernotron hand-held easy Standard and easy Comfort radio transmitters.	Installatieknop van de betreffende zender indrukken (zie desbetreffende gebruiksaanwijzing). bijv. Fernotron draadloze handzender easy Standard en easy Comfort.

	I	D	ES	F	GB	NL
		Anmelden von Fernotron Funk-Sendern	Registro de emisores radio Fernotron	Enregistrement d'émetteurs radio Fernotron	Registering Fernotron radio transmitters	Aanmelden van Fernotron draadloze zenders
4.		<p>Zur Quittierung läuft der Rohrmotor kurz an.</p> <p>Der Sender ist danach am Rohrmotor angemeldet.</p> <p>TIP Die Abmeldung von Fernotron Funk-Sendern (z.B. 2430/2431) erfolgt analog zur Anmeldung.</p>	<p>Para confirmar, el motor tubular arranca brevemente.</p> <p>Posteriormente, el emisor está registrado en el motor tubular.</p> <p>CONSEJO La baja de los emisores radio Fernotron (p. ej. 2430/2431) se lleva a cabo de forma análoga al registro.</p>	<p>Pour confirmer l'enregistrement, le moteur tubulaire démarre brièvement.</p> <p>Ensuite, l'émetteur est enregistré sur le moteur tubulaire.</p> <p>CONSEIL La désactivation d'émetteurs radios Fernotron (2430/2431 par exemple) se fait de façon analogue à leur enregistrement.</p>	<p>The tubular motor briefly starts up to acknowledge selection.</p> <p>The transmitter is now registered with the tubular motor.</p> <p>TIP Fernotron radio transmitters (e.g. 2430/2431) are deregistered along the same lines that they are registered.</p>	<p>Ter bevestiging loopt de buismotor kort.</p> <p>De zender is daarna op de buismotor aangemeld.</p> <p>TIP De afmelding van Fernotron draadloze zenders (bijv. 2430/2431) verloopt analoog aan de aanmelding.</p>
5.	1. bis/a/à/to/tot 4.	<p>Nächsten Sender anmelden</p> <p>Wollen Sie mehrere Funk-Sender anmelden, z.B. einen Funk Taster und einen Funk-Sonnensensor, müssen Sie die Prozedur für jeden Sender wiederholen.</p>	<p>Registrar el siguiente emisor</p> <p>Si desea registrar varios emisores radio, p. ej. un pulsador radio y un sensor solar radio, debe repetir el procedimiento con cada emisor.</p>	<p>Enregistrer l'émetteur suivant</p> <p>Si vous souhaitez enregistrer plusieurs émetteurs radios, un contacteur radio et un capteur solaire radio par exemple, il vous faudra renouveler la procédure pour chaque émetteur.</p>	<p>Register next transmitter</p> <p>If you want to register several radio transmitters, e.g. a radio button and a radio-controlled solar light sensor, the procedure must be repeated for each transmitter.</p>	<p>Volgende zender aanmelden.</p> <p>Wilt u meerdere draadloze zenders aanmelden, bijv. een draadloze drukknop en een draadloze zonnensensor, dan moet u de procedure voor elke zender herhalen.</p>

**D****Drehrichtung prüfen /
korrigieren**

Falls noch nicht erfolgt (s. Seiten 32 - 34), prüfen Sie nach der Montage unbedingt die Drehrichtung des Funk-Rohrmotors und korrigieren Sie diese bei Bedarf.

- ◆ Mit dem Schnurschaltersetzgerät (Art.-Nr. 4090). Vor der endgültigen Verdrahtung (s. Seiten 32 - 34).
- ◆ Mit der Fernotron-Programmierzentrale (Art.-Nr. 2411).
- ◆ Mit dem Fernotron Funk-Handsender easy Comfort (Art.-Nr. 2406).

HINWEIS

Die Prüfung bzw. Korrektur der Drehrichtung können Sie der jeweiligen Bedienungsanleitung entnehmen.

ES**Comprobación/corrección del sentido de giro**

Si todavía no se ha hecho (ver páginas 32 - 34), debe comprobar tras el montaje el sentido de giro del motor tubular radio y corregirlo si es necesario.

- ◆ Con el dispositivo de definición de conmutador de cordón (art. n° 4090). Antes del cableado definitivo (ver páginas 32 - 34).
- ◆ Con la central de programación Fernotron (art. n° 2411).
- ◆ Con el emisor manual radio Fernotron easy Comfort (art. n° 2406).

NOTA

La comprobación y la corrección del sentido de giro las puede obtener de las instrucciones de uso pertinentes.

F**Contrôler/corriger le sens de rotation**

Si cela n'a pas encore été fait (v. les pages 32 - 34), il est indispensable de contrôler le sens de rotation du moteur tubulaire radio, après le montage et de le rectifier si nécessaire.

- ◆ Avec l'appareil de réglage à commutateur sur câble (art. no. 4090). Avant le câblage définitif (voir les pages 32 - 34).
- ◆ Avec la centrale de programmation Fernotron (art. no. 2411).
- ◆ Avec l'émetteur portable radio Fernotron easy Comfort (art. no. 2406).

REMARQUE

Référence au contrôle ou à la rectification du sens de rotation dans les instructions de service correspondantes.

GB**Checking/correcting the direction of rotation**

It is vital that the direction of rotation of the radio-controlled tubular motor is checked after assembly (see pages 32 - 34) and corrected if required. You can check the direction of rotation.

- ◆ Using the corded switch-setting device (art. no. 4090). Prior to connecting the device (see pages 32 - 34)
- ◆ Using the Fernotron Programming Centre (art. no. 2411)
- ◆ Using the easy Comfort Fernotron handHeld radio transmitter (art. no 2406).

NOTE

Please refer to the relevant operating instructions for information on how to check and correct the direction of rotation.

NL**Draairichting controleren/corrigeren**

Indien nog niet gebeurd (zie pagina's 32 - 34), controleer dan na de montage altijd de draairichting van de draadloze buismotor en corrigeer deze zo nodig.

- ◆ Met het snoerschakelaar-instelapparaat (art.-nr. 4090). Vóór de uiteindelijke draadverbinding (zie pagina's 32 - 34).
- ◆ Met de Fernotron-programmeerbare handzender (art.-nr. 2411)
- ◆ Met de Fernotron draadloze handzender easy Comfort (art.-nr. 2406)

OPMERKING

Over het controleren en corrigeren van de draairichting wordt in de desbetreffende gebruiksaanwijzingen nader ingegaan.

**D****Endanschläge
einstellen****WICHTIG**

- ◆ Sie müssen für beide Lauf-richtungen, Auf (▲)/Ab (▼), Endanschläge setzen, bei deren Erreichen der Motor abschaltet.
- ◆ Zur Einstellung der Endanschläge muss der Funk-Rohrmotor vollständig eingebaut sein.
- ◆ Demontieren Sie auf keinen Fall die Stopper der letzten Rollladenlamelle.

**Sie haben folgende
Möglichkeiten die End-
anschläge des Funk-
Rohrmotors einzustel-
len:**

- ◆ Mit dem Schnurschalt-
setzgerät (Art.-Nr. 4090).
Vor der endgültigen Ver-
drahtung (s. Seiten 31/
32).
- ◆ Mit der Fernotron-Pro-
grammierzentrale (Art. Nr.
2411).
- ◆ Mit dem Fernotron Funk-
Handsender easy Comfort
(Art.-Nr. 2406).

ES**Ajuste de los topes
extremos****IMPORTANTE**

- ◆ Para ambos sentidos de
movimiento, subida (▲)/
bajada (▼), debe definir
los topes extremos al
llegar a los cuales se
apaga el motor.
- ◆ Para ajustar los topes ex-
tremos debe estar com-
pletamente montado el
motor tubular radio.
- ◆ No desmonte bajo nin-
guna circunstancia los
topes de la última lami-
nita de la persiana.

**Tiene las siguientes
posibilidades para
ajustar el motor tubu-
lar radio:**

- ◆ Con el dispositivo de
definición de conmutador
de cordón (art. n.º 4090).
Antes del cableado defi-
nitivo (ver páginas 31/32).
- ◆ Con la central de progra-
mación Fernotron (art.
n.º 2411).
- ◆ Con el emisor manual ra-
dio Fernotron easy Com-
fort (art. n.º 2406).

F**Régler les butées de
fin de course****IMPORTANT**

- ◆ Il est impératif de déter-
miner des fins de course
pour les deux sens de
marche, montée (▲)/
descente (▼), au niveau
desquelles le moteur se
déconnecte.
- ◆ Pour le réglage des fins de
course, le moteur tubulaire
radio doit être complète-
ment installé.
- ◆ Ne démonter en aucun cas
les butées de la dernière
lamelle du volet roulant.

**Vous avez les possi-
bilités suivantes de
réglage du moteur tu-
bulaire radio :**

- ◆ Avec l'appareil de réglage
à commutateur sur câble
(art. no. 4090). Avant le
câblage définitif (voir les
pages 31/32).
- ◆ Avec la centrale de pro-
grammation Fernotron (art.
no. 2411).
- ◆ Avec l'émetteur portable
radio Fernotron easy Com-
fort (art. no. 2406).

GB**Adjusting the limit
stops****IMPORTANT**

- ◆ You have to set limit stops
for both directions of
travel, UP (▲) / DOWN
(▼), at which the motor
turns off.
- ◆ The limit stops can only
be adjusted once the ra-
dio-controlled tubular
motor has been fully
installed.
- ◆ Do not disassemble the
stoppers on the last shutter
slat.

**You can adjust the limit
stops of the radio-con-
trolled tubular motor
using one of the follow-
ing options:**

- ◆ The corded switch-setting
device (art. no. 4090).
Prior to connecting the de-
vice (see pages 31/32).
- ◆ The Fernotron Program-
ming Centre (art. no.
2411).
- ◆ The Fernotron easy Com-
fort hand-held radio trans-
mitter (art. no. 2406).

NL**Eindposities
instellen****BELANGRIJK**




- ◆ Voor beide looprichting-
en, Omhoog (▲)/ Omla-
ag (▼), moeten de eind-
posities worden ingesteld,
opdat de motor bij het
bereiken van die posities
wordt uitgeschakeld.
- ◆ Voor het instellen van de
eindposities moet de
draadloze buismotor vol-
ledig zijn ingebouwd.
- ◆ Demonteer in geen geval
de stoppers van de laatste
rolluiklamel.




**U heeft de volgende
mogelijkheden om de
eindposities van de
draadloze buismotor
in te stellen:**

- ◆ Met het snoerschakelaar-
instellapparaat (art.-nr.
4090). Vóór de uiteinde-
lijke draadverbinding (zie
pagina's 31/32).
- ◆ Met de Fernotron-pro-
grammeerbare handzen-
der (art.-nr. 2411)
- ◆ Met de Fernotron draad-
loze handzender easy
Comfort (art.-nr. 2406).

**HINWEIS/NOTA/REMARQUE/
NOTE/OPMERKING**

- D** Die Einstellung der Endanschläge können Sie der jeweiligen Bedienungsanleitung entnehmen.
- ES** El ajuste de los topes extremos lo puede obtener de las instrucciones de uso pertinentes.
- F** Référence au réglage des fins de course dans les instructions de service correspondantes.
- GB** Please refer to the relevant operating instructions for information on how to adjust the limit stops.
- NL** Over het instellen van de eindposities wordt in de desbetreffende gebruiksaanwijzingen nader ingegaan.

	i	D	ES	F	GB	NL
		Einstellungen löschen	Borrado de ajustes	Effacer les réglages	Deleting settings	Instellingen wissen
	<p>TIP/CONSEJO/CONSEIL/TIP/TIP</p> <p>D Das Löschen der Einstellungen kann nicht unbedingt von einer Person alleine vorgenommen werden.</p> <p>ES El borrado de los ajustes no tiene por qué ser efectuado necesariamente por una persona.</p> <p>F La suppression des réglages ne peut pas obligatoirement être effectuée par une seule personne.</p> <p>GB In some cases, two people are needed to delete settings.</p> <p>NL Het wissen van de instellingen kan niet door een persoon alleen worden gedaan.</p>	<p>Sie können die Einstellungen mit einem angeschlossenen Schnur- schaltersetzgerät löschen. An- schluss eines Schnurschalter- setzgerätes. *</p> <p>Was wird gelöscht?</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Alle Fernotron-Schalt- daten ◆ Alle angemeldeten Sender <p>Was wird nicht gelöscht?</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Alle Endanschläge 	<p>Puede borrar los ajustes con un dispositivo de definición de con- mutador de cordón conectado. Para conectar el dispositivo de defini- ción de conmutador de cordón. *</p> <p>¿Qué se borra?</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Todos los datos de con- exión Fernotron ◆ Todos los emisores re- gistrados <p>¿Qué no se borra?</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Los topes extremos 	<p>Vous pouvez effacer les ré- glages avec un appareil de ré- glage à commutateur sur câble branché. Branchement d'un appareil de réglage à commu- tateur sur câble. *</p> <p>Qu'est ce qui sera effacé ?</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Toutes les données de commutation Fernotron ◆ Tous les émetteurs en- registrés <p>Qu'est ce qui ne sera pas effacé ?</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Les fins de course 	<p>You can delete settings using a corded switch-setting device. Connect a corded switch-setting device. *</p> <p>What do I delete?</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ All Fernotron switching data ◆ All registered transmitters <p>What not to delete:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ The limit stops 	<p>De instellingen kunnen met behulp van een aangesloten snoerschakelaar-instelapparaat worden gewist. Voor het aan- sluiten van een snoerschakelaar- instelapparaat. *</p> <p>Wat wordt gewist?</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Alle Fernotron-schakel- gegevens ◆ Alle aangemelde zenders <p>Wat wordt niet gewist?</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ De eindposities
1.		<p>In Mittelstellung stellen... (min. 10 Sekunden)</p> <p>...um die Netzspannung aus- zuschalten.</p>	<p>Poner en posición central... (min. 10 segundos).</p> <p>...para desconectar la tensión de red.</p>	<p>Placer en position centrale... (10 secondes min.)</p> <p>...pour couper la tension de secteur.</p>	<p>Set (Button) to centre position... (Min. 10 seconds)</p> <p>...to turn off the power.</p>	<p>In middenstand zetten ... (min. 10 seconden)</p> <p>... om de netspanning uit te schakelen.</p>
2.		<p>SET-Taste am Schnur- schaltersetzgerät</p> <p>und Setztaste am Rohrmo- tor gemeinsam drücken und gedrückt halten.</p>	<p>Pulsar conjuntamente el botón SET del dispositi- vo de definición de conmutador de cordón</p> <p>y el botón de definición del motor tubular y mantenerlos pulsados.</p>	<p>Bouton SET sur l'appa- reil de réglage à com- mutateur sur câble...</p> <p>et appuyer simultaném. sur le bouton de réglage du moteur tubulaire et maintenir l'appui.</p>	<p>Press both the „SET“ button on the corded switch-setting device</p> <p>and the set button on the tubular motor and keep pressed down.</p>	<p>SET-toets op het snoer- schakelaar-instelappa- raat</p> <p>en insteltoets op de buis- motor samen indruk- ken en ingedrukt hou- den.</p>

		D	ES	F	GB	NL
		Einstellungen löschen	Borrado de ajustes	Effacer les réglages	Deleting settings	Instellingen wissen
3.		Drücken... ...um die Netzspannung wieder einzuschalten.	Pulsar... ...para volver a conectar la tensión de red.	Appuyer... ...pour reconnecter la tension secteur.	Pressto turn the power on again.	Indrukken om de netspanning weer in te schakelen.
4.		Nach ca. 30 s läuft der Rohrmotor kurz an.	Tras aprox. 30 s el motor tubular arranca brevemente.	Après env. 30 s le moteur tubulaire démarre brièvement.	The tubular motor will briefly start up after approx. 30 seconds.	Na ca. 30 s loopt de buismotor kort.
5.		SET-Taste am Schnur-schaltersetzgerät und Setztaste am Rohr-motor loslassen. Einstellungen sind gelöscht (siehe oben).	Soltar el botón SET del dispositivo de definición de conmutador de cordón y el botón de definición del motor tubular. Los ajustes se han borrado (ver más arriba).	Bouton SET sur l'appareil de réglage à commutateur sur câble et relâcher le bouton de réglage du moteur tubulaire. Les réglages sont supprimés (voir en haut).	Release the (SET) button on the corded switch-setting device and the set button on the tubular motor. All settings have now been deleted (see above).	SET-toets op het snoerschakelaar-instelapparaat en insteltoets op de buismotor loslaten. Instellingen zijn gewist (zie boven).
		Hinderniserkennung (optional)	Detección de obstáculos (opcional)	Identification d'un obstacle (en option)	Obstacle detection (optional)	Obstakelherkenning (optioneel)
		Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Ihr Motor mit einer Hinderniserkennung ausgerüstet ist.	Respete las siguientes indicaciones si su motor viene equipado con un detector de obstáculos.	Respectez les consignes suivantes, si votre moteur est équipé d'un système de détection d'obstacle.	Please observe the following instructions if your motor is equipped with obstacle detection.	Neem de volgende aanwijzingen in acht, indien uw motor met een obstakelherkenning is uitgerust.

D	ES	F	GB	NL
Hinderniserkennung (optional)	Detección de obstáculos (opcional)	Identification d'un obstacle (en option)	Obstacle detection (optional)	Obstakelherkenning (optioneel)
Funktion Der Rohrmotor stoppt automatisch, wenn der Rollladen: <ul style="list-style-type: none"> beim Tieflauf auf ein Hindernis stößt und dadurch kein Zug mehr vom Rollladenpanzer auf die Wickelwelle ausgebt wird. beim Hochlauf die Belastung plötzlich zunimmt (z.B. bei vereistem Rollladen). 	Funcionamiento El motor tubular se detiene automáticamente cuando la persiana: <ul style="list-style-type: none"> choca contra un obstáculo al bajar y, por ello, se deja de ejercer tracción alguna por la coraza de la persiana sobre el eje enrollador. al subir, aumenta vertiginosamente la carga (p. ej. si la persiana está congelada). 	Fonction Le moteur tubulaire s'arrête automatiquement quand le volet roulant : <ul style="list-style-type: none"> rencontre un obstacle en descendant si bien que le tablier n'exerce plus de traction sur la broche d'enroulement). si la sollicitation s'accroît lors de la montée (volets gelés par exemple) 	Function The tubular motor stops automatically when the shutter: <ul style="list-style-type: none"> encounters an obstacle when being lowered and the shutter curtain stops exerting tension on the winding shaft. the shutter load suddenly increases when raising the shutter (e.g. if the shutter is iced up). 	Werking De buismotor stopt automatisch als het rolluik: <ul style="list-style-type: none"> tijdens het omlaag bewegen tegen een obstakel loopt en daardoor geen trekkracht meer van het rolluikpanzer op de wikkelbuis wordt uitgeoefend. tijdens het omhoog bewegen de belasting plotseling toeneemt (bijv. bij vastgevroren rolluiken).



Bedingungen für die korrekte Funktion der Sicherheitsabschaltung:

- die Hinderniserkennung wird erst wirksam, wenn sich die Wickelwelle um mindestens 60 Grad gedreht hat.
- der Rollladen muss mit Befestigungsfedern an der Wickelwelle montiert sein.
- der Rollladen muss schwer genug sein, um ständig ausreichenden Zug auf die Wickelwelle auszuüben. Muss der Rohrmotor die Wickelwelle "schieben", spricht die Hinderniserkennung an.
- der Rollladen muss immer senkrecht in die Führungsschiene des Fensters einlaufen.



Condiciones para el correcto funcionamiento de la desconexión de seguridad:

- el detector de obstáculos actúa si el eje enrollador se ha girado al menos 60 grados.
- la persiana debe estar montada con los resortes de sujeción del eje enrollador.
- la persiana debe ser suficientemente pesada como para ejercer permanentemente una tracción suficiente sobre el eje enrollador. Si el motor tubular debe „empujar“ el eje enrollador, salta el detector de obstáculos.
- la persiana se debe introducir siempre horizontalmente en el riel-guía de la ventana.



Conditions nécessaires pour un fonctionnement correct du système de coupure de sécurité :

- le système de détection d'obstacle sera seulement actif quand la broche d'enroulement aura tourné de 60° au minimum.
- le volet roulant doit être monté à la broche d'enroulement avec les ressorts de fixation.
- le volet roulant doit être assez lourd pour exercer en permanence une traction suffisante sur la broche d'enroulement. Si le moteur tubulaire doit „pousser“ la broche d'enroulement, le système de détection d'obstacle se déclenchera.
- le volet roulant doit toujours entrer à la verticale dans les rails de guidage de la fenêtre.




Pre-conditions for the correct functioning of the emergency shutdown:

- The obstacle detection function is only activated once the winding shaft has rotated by a minimum of 60 degrees.
- The shutter must be attached to the winding shaft with ties.
- The shutter must be sufficiently heavy to exert continuous tension onto the winding shaft. The obstacle detection function is activated if, at any point, the tubular motor is required to „push“ the winding shaft.
- The roller shutter must always enter the window's guide rail vertically.



Voorwaarden voor de juiste werking van de veiligheidsuitschakeling:

- De obstakelherkenning treedt pas in werking als de wikkelbuis met ten minste 60 graden is gedraaid.
- Het rolluik moet met ophangbeugels aan de wikkelbuis zijn gemonteerd.
- Het rolluik moet zwaar genoeg zijn om continu voldoende trekkracht op de wikkelbuis uit te kunnen oefenen. Moet de buismotor de wikkelbuis „duwen“, dan reageert de obstakelherkenning.
- Het rolluik moet altijd loodrecht in de geleider van het raam lopen.



Bei Rohrmotoren mit Hinderniserkennung hat der ab Werk montierte Freilaufmitnehmer radiales Spiel.

Eine leichtgängige Drehbewegung von ca. 30° muss gewährleistet sein.

En los motores tubulares con detector de obstáculos, el talón de arrastre de marcha libre montado de fábrica tiene juego radial.

Se debe garantizar un movimiento giratorio suave de aprox. 30°.

Pour les moteurs tubulaires équipés d'un système de détection d'obstacle, l'embout débrayable monté à l'usine a un jeu radial


Un mouvement de rotation libre de 30° environ doit être garanti.

In tubular motors with obstacle detection, the factory-fitted free-wheeling driver has radial clearance.

It is vital that it can easily turn by approx. 30 degrees.

Bij buismotoren met obstakelherkenning heeft de af fabriek gemonteerde vrijlooppemeenemer radiale spel- ing.

Een gemakkelijk lopende draaibeweging van ca. 30° moet zijn gewaarborgd.



Hat die Hinderniserkennung angesprochen, fahren Sie den Rollladen in Gegenrichtung bis zum Endanschlag.

Nach Beseitigung des Hindernisses können Sie den Rollladen wieder normal steuern.

Si ha saltado el detector de obstáculos, conduzca la persiana en sentido contrario hasta el tope extremo.

Tras retirar el obstáculo puede volver a controlar la persiana de forma normal.

Si le système de détection d'obstacle a réagi, déplacez le volet roulant dans la direction opposée jusqu'en fin de course.

Après avoir supprimé l'obstacle, vous pouvez à nouveau piloter le volet roulant de façon normale.

If the obstacle detection has activated, the shutter will reverse its direction of travel and is raised/lowered until reaching the limit stop.

The roller shutter can be operated again as normal once the obstacle has been removed.

Indien de obstakelherkenning heeft gereageerd, beweeg het rolluik dan in tegengestelde richting tot aan de eindpositie.

Nadat het obstakel is verwijderd, kan het rolluik weer normaal worden bediend.

HINWEIS/NOTA/REMARQUE/ NOTE/OPMERKING

- D** Vereiste Rollladen nicht bewegen.
ES No mover persianas congeladas.
F Ne pas déplacer des volets gelés.
GB Never attempt moving iced-up roller shutters.
NL Vastgevroren rolluiken niet bewegen.

ACHTUNG

Rohrmotoren mit Hinderniserkennung sollten nicht in mehrgeteilten Anlagen eingesetzt werden, die mit einem Antrieb über eine Wickelwelle betrieben werden, weil die Hinderniserkennung in solchen Anlagen verspätet oder gar nicht anspricht.

ATENCIÓN

Los motores tubulares con detector de obstáculos no deben aplicarse en instalaciones de varios componentes que funcionan con un accionamiento a través de un eje enrollador, ya que el detector de obstáculos de tales instalaciones se retrasa o incluso no salta.

ATTENTION

Les moteurs tubulaires avec système de détection d'obstacle ne doivent pas être utilisés dans des installations à plusieurs parties qui fonctionnent avec une motorisation par l'intermédiaire d'une broche d'enroulement; parce que dans ce cas, le système de détection d'obstacle se déclenche avec du retard ou pas du tout.

CAUTION

Tubular motors with obstacle detection must not be used in multiple-component systems that are operated by one single-drive driven winding shaft since the obstacle detection is generally activated too late or not at all in these types of systems.

LET OP

Buismotoren met obstakelherkenning moeten niet met meerdere installaties tegelijk worden gebruikt waarbij de motor via een wikkelbuis wordt aangedreven, omdat de obstakelherkenning in zulke installaties vertraagd of helemaal niet reageert.

D	ES	F	GB	NL
Was tun, wenn... ?	¿Qué hacer si... ?	Que faire si... ?	What to do if... ?	Wat te doen wanneer... ?
<p>...der Motor nicht läuft?</p> <p>Mögliche Ursache:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Die Netzspannung fehlt. <p>Lösung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Prüfen Sie mit einem Spannungsmessgerät ob die Versorgungsspannung (230 V) anliegt und überprüfen Sie die Verdrahtung. ◆ Beachten Sie besonders die Angaben zu den unzulässigen Anschlussarten. 	<p>...el motor no funciona?</p> <p>Posible causa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Falla la tensión de red. <p>Solución:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Compruebe con un voltímetro si se presenta la tensión de alimentación (230 V) y compruebe el cableado. ◆ Respete especialmente la información acerca de los tipos de conexión no autorizados. 	<p>...le moteur ne fonctionne pas ?</p> <p>Cause possible:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Absence de tension secteur. <p>Solution:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ A l'aide d'un voltmètre, vérifiez la présence de tension d'alimentation (230 V) et contrôlez le câblage. ◆ Tenez particulièrement compte des informations concernant les types de branchement interdits. 	<p>...the motor doesn't start up?</p> <p>Possible cause:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ There is no mains voltage. <p>Solution:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Check the supply voltage (230 V) using a voltmeter and check the wiring. ◆ Please pay particular attention to the information on impermissible wiring configurations. 	<p>... de motor niet loopt?</p> <p>Mogelijke oorzaak:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ De netspanning ontbreekt. <p>Oplossing:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Controleer met een spanningsmeter of de voedingsspanning (230 V) aanwezig is en controleer de draadverbinding. ◆ Let in het bijzonder op de aanwijzingen met betrekking tot niet toegestane aansluitmogelijkheden.
<p>...der Rohrmotor bei Einstellarbeiten und Probelauf nach kurzem Lauf stehen bleibt?</p> <p>Mögliche Ursache 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Der Adapter ist möglicherweise vom Magnetring am Motorkopf abgerutscht. <p>Lösung 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Prüfen Sie, ob der Adapter bündig vor dem Motorkopf des Antriebes sitzt und vollständig in der Wickelwelle steckt. <p><i>Schieben Sie den Adapter wieder bündig vor den Motorkopf und schieben Sie die Wickelwelle vollständig auf den Adapter (s. Seite 20). Stellen Sie ggf. die Endanschläge neu ein (siehe Seite 31/32 und 41).</i></p>	<p>...el motor tubular se mantiene quieto tras un breve movimiento en los trabajos de ajuste y la marcha de prueba?</p> <p>Posible causa 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ El adaptador posiblemente se haya caído del anillo magnético situado en el cabezal del motor. <p>Solución 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Compruebe si el adaptador se encuentra enrasado ante el cabezal del motor del accionamiento y se encuentra introducido completamente en el eje enrollador. <p><i>Vuelva a poner el adaptador enrasado ante el cabezal del motor y coloque el eje enrollador completamente sobre el adaptador (ver página 20). Si es necesario, reajuste los topes extremos (ver páginas 31/32 y 41).</i></p>	<p>...le moteur tubulaire s'arrête après un court démarrage lors de travaux de réglage et d'une marche d'essai ?</p> <p>Cause possible 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Il est possible que l'adaptateur ait glissé de la bague magnétique au niveau de la tête du moteur. <p>Solution 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez si l'adaptateur affleure bien la tête du moteur et s'il est complètement enfoncé dans la broche d'enroulement. <p><i>Repoussez l'adaptateur au ras de la tête du moteur et glissez la broche d'enroulement complètement sur l'adaptateur (voir page 20). Le cas échéant, réglez à nouveau les fins de course (voir pages 31/32 et 41).</i></p>	<p>...the tubular motor comes to a stop when adjusting its settings or during the trial run after running for only a short period of time?</p> <p>Possible cause 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ The adapter may have slid off the magnetic ring at the motor head. <p>Solution 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Please check whether the adapter is flush with the motor head of the drive and is fully inserted into the winding shaft. <p><i>Adjust the adapter in such a way that it is flush with the motor head and push the winding shaft onto the adapter (see page 20). If necessary, re-adjust the limit stops (see pages 31/32 and 41).</i></p>	<p>... de buismotor tijdens instelwerkzaamheden en testen van de looprichting na korte loop blijft staan?</p> <p>Mogelijke oorzaak 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ De adapter is mogelijk van de magnetring op de motorkop afgedegen. <p>Oplossing 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Controleer of de adapter goed voor de motorkop van de aandrijving zit en volledig in de wikkelsluit steekt. <p><i>Schuif de adapter weer goed voor de motorkop en schuif de wikkelsluit volledig op de adapter (zie pagina 20). Stel evt. de eindposities opnieuw in (zie pagina 31/32 en 41).</i></p>

D	ES	F	GB	NL
Was tun, wenn... ?	¿Qué hacer si... ?	Que faire si... ?	What to do if... ?	Wat te doen wanneer... ?
Mögliche Ursache 2: <ul style="list-style-type: none"> Die Hindemiserkennung hat angesprochen (s. Seite 45). 	Posible causa 2: <ul style="list-style-type: none"> Ha saltado el detector de obstáculos (ver página 45). 	Cause possible 2: <ul style="list-style-type: none"> Le système de détection d'obstacle s'est déclenché (voir la page 45). 	Possible cause 2: <ul style="list-style-type: none"> The obstacle detection function has activated (see page 45). 	Mogelijke oorzaak 2: <ul style="list-style-type: none"> De obstakelherkenning heeft gereageerd (zie pagina 45).
Lösung 2: <ul style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie den Motor in eine beliebige Laufrichtung und drücken Sie anschließend die Setztaste. Der Motor läuft weiter bis Sie die Setztaste loslassen. Danach können Sie wieder in jede Richtung fahren. 2. Stellen Sie die Endanschläge neu ein. 	Solución 2: <ul style="list-style-type: none"> 1. Ponga el motor en un sentido de marcha arbitrario y, a continuación, pulse la tecla de definición. El motor sigue moviéndose hasta que suelte la tecla de definición. Posteriormente podrá conducir de nuevo en cualquier sentido. 2. Reajuste los topes extremos. 	Solution 2: <ul style="list-style-type: none"> 1. Commutez le moteur dans un sens de marche quelconque puis appuyez sur le bouton de réglage. Le moteur continue de tourner jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton de réglage. Ensuite, vous pouvez à nouveau déplacer dans toutes les directions. 2. Réglez à nouveau les fins de course. 	Solution 2: <ul style="list-style-type: none"> 1. Switch the motor to either „UP“ or „DOWN“ and then press the set button. The motor will continue running until you release the set button. You can then make the shutter move in either direction again. 2. Re-adjust the limit stops. 	Oplossing 2: <ul style="list-style-type: none"> 1. Schakel de motor in een willekeurige looprichting en druk vervolgens op de insteltoets. De motor loopt door tot de insteltoets wordt losgelaten. Daarna kan er weer in beide richtingen worden bewogen. 2. Stel de eindposities opnieuw in.

...die Schaltuhrbefehle nicht ausgeführt werden?

Mögliche Ursache:

- Netzausfall länger als 8 Stunden
Nach einem Netzausfall länger als 8 Stunden ist die interne Uhr stehen geblieben.

Lösung:

- Übertragen Sie die Uhrzeit zu allen betroffenen Funk-Rohrmotoren.

...no se ejecutan las órdenes del temporizador?

Posible causa:

- Caída del suministro eléctrico durante más de 8 horas
Tras una caída del suministro eléctrico durante más de 8 horas, el reloj interno se ha quedado parado.

Solución:

- Transmita la hora a todos los motores tubulares radio afectados.

...les ordres de la minuterie ne sont pas exécutés ?

Cause possible :

- Coupure de courant pendant plus de 8 heures
Après une coupure de courant d'une durée supérieure à huit heures, l'horloge interne s'arrête.

Solution :

- Transmettez l'heure à tous les moteurs tubulaires radios concernés.

...the timer commands are not executed?

Possible cause:

- Power failure lasting more than 8 hours
The internal clock has stopped as a result of a power failure lasting more than 8 hours.

Solution:

- Transmit the time to all affected radio-controlled tubular motors.

... de schakelklokcommando's niet worden uitgevoerd?

Mogelijke oorzaak:

- Stroomuitval langer dan 8 uur
Na een stroomuitval langer dan 8 uur is de interne klok blijven staan.

Oplossing:




- Zet de kloktijd over op alle betrokken draadloze buismotoren.

D	ES	F	GB	NL
Was tun, wenn... ?	¿Qué hacer si... ?	Que faire si... ?	What to do if... ?	Wat te doen wanneer... ?
<p>...der Rohrmotor nicht mehr reagiert?</p> <p>Mögliche Ursache:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Das Ablaufprogramm des Funk Rohr-motors könnte "abgestürzt" sein. <p>Lösung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Führen Sie einen Neustart durch. <ol style="list-style-type: none"> 1. Netzspannung unterbrechen (z.B. Sicherungsautomat ausschalten). 2. Nach 10 Sekunden die Netzspannung wieder einschalten. 3. Manuellen Probelauf durchführen. 4. Weiter im Normalbetrieb oder Falls der Rohrmotor danach immer noch nicht reagiert, bitte Einstellungen gemäß Seite 42/43 löschen. 	<p>...el motor tubular ha dejado de reaccionar?</p> <p>Posible causa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ El programa secuencial del motor tubular radio puede estar „caído“. <p>Solución:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Lleve a cabo un reinicio. <ol style="list-style-type: none"> 1. Interrumpir la tensión de red (p. ej. desconectar el fusible automático). 2. Volver a conectar la tensión de red después de 10 segundos. 3. Ejecutar una marcha de prueba manual. 4. Seguir en servicio normal o Si el motor tubular sigue sin reaccionar, borrar los ajustes conforme a las páginas 42/43. 	<p>...le moteur tubulaire ne réagit plus ?</p> <p>Cause possible :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Le programme d'exploitation du moteur tubulaire radio peut éventuellement s'être « planté ». <p>Solution :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Faites un redémarrage. <ol style="list-style-type: none"> 1. Couper la tension (déconnecter le coupe-circuit automatique). 2. Rétablir la tension après 10 sec. 3. Effectuer un déplacement manuel d'essai. 4. Continuer en service normal ou Si, après cela, le moteur tubulaire ne réagit toujours pas, veuillez effacer les réglages conformément aux pages 42/43. 	<p>...the motor doesn't respond?</p> <p>Possible cause:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ The radio-controlled tubular motor's sequence programme may have „crashed“ <p>Solution:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Restart the motor. <ol style="list-style-type: none"> 1. Disconnect the motor from the mains (e.g. by turning off the automatic circuit breaker) 2. Reconnect the power supply after 10 seconds. 3. Do a manual trial run. 4. Continue operating the motor as normal or if the motor still doesn't respond, delete settings in accordance with pages 42/43. 	<p>... de buismotor niet meer reageert?</p> <p>Mogelijke oorzaak:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Het programmaverloop van de draadloze buismotor is mogelijk „gecrasht“ <p>Oplossing:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Start opnieuw. <ol style="list-style-type: none"> 1. Netspanning onderbreken (bijv. automatische zekering uitschakelen). 2. Na 10 seconden de netspanning weer inschakelen. 3. Looprichting handmatig testen. 4. Verder in normaal bedrijf of als de buismotor daarna nog steeds niet reageert, dan de instellingen overeenkomstig pagina's 42/43 wissen.
<p>...der Rohrmotor im Normalbetrieb zwischen beiden Endanschlägen stehen bleibt?</p> <p>Mögliche Ursache 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Der Rollladen ist auf ein Hindernis gefahren und die Hinderniserkennung hat angesprochen. <p>Lösung 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Hindernis oder Vereisung entfernen. 	<p>...el motor tubular se queda quieto en servicio normal entre los dos topos extremos?</p> <p>Posible causa 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ La persiana se ha movido hasta un obstáculo y ha saltado el detector de obstáculos. <p>Solución 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Retirar el obstáculo o la congelación. 	<p>...en service normal, le moteur tubulaire s'arrête entre les deux fins de course ?</p> <p>Cause possible 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Le volet roulant a rencontré un obstacle et le système de détection d'obstacle a réagi <p>Solution 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Supprimer l'obstacle ou le gel. 	<p>...the tubular motor comes to a stop halfway between the two different limit stops when in normal operating mode?</p> <p>Possible cause 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ The shutter has encountered an obstacle and the obstacle detection function has activated <p>Solution 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Remove obstacle or ice. 	<p>... de buismotor in normaal bedrijf tussen beide eindposities blijft staan?</p> <p>Mogelijke oorzaak 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Het rolluik is tegen een obstakel gelopen en de obstakelherkenning heeft gereageerd. <p>Oplossing 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Obstakel of ijsel verwijderen.

D	ES	F	GB	NL
Was tun, wenn... ?	¿Qué hacer si... ?	Que faire si... ?	What to do if... ?	Wat te doen wanneer... ?
<p>Mögliche Ursache 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Eventuell ist die Walzenkapsel nicht mit einer Schraube in der Wickelwelle gesichert (s. Seite 23), dadurch kann die Wickelwelle vom Motor rutschen und so den Adapter vom Magnetring am Motorkopf abziehen. 	<p>Posible causa 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Eventualmente, la cápsula de cilindro no está asegurada con un tornillo al eje enrollador (ver página 23), con lo que el eje enrollador se puede deslizar del motor y extraer el adaptador del anillo magnético situado en el cabezal del motor. 	<p>Cause possible 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Il se peut que l'embout ne soit pas assuré par une vis dans la broche d'enroulement (voir page 23), si bien que la broche d'enroulement peut glisser du moteur et tirer ainsi sur l'adaptateur de la bague magnétique de la tête du moteur. 	<p>Possible cause 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ The roller cap may not have been secured to the winding shaft with a screw (see page 23), which can cause the winding shaft to slide off the motor and thus pull the adapter off the magnetic ring at the motor head. 	<p>Mogelijke oorzaak 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Mogelijk is de wikkelbuis niet met een schroef in de wikkelbuis vastgezet (zie pagina 23). Daardoor kan de wikkelbuis van de motor afglijden en zo de adapter van de magneetring op de motorkop wegduwen.
<p>Lösung 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Prüfen Sie den richtigen Sitz der Walzenkapsel und des Adapters. Schrauben Sie ggf. die Walzenkapsel mit einer Sicherungsschraube in der Wickelwelle fest und montieren Sie den Motor nach den Angaben auf den Seiten 20 - 23 neu. 	<p>Solución 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Compruebe el correcto asiento de la cápsula de cilindro y del adaptador. Si es necesario, atornille la cápsula de cilindro con un tornillo fijador al eje enrollador y monte el motor según las indicaciones de las páginas 20 - 23. 	<p>Solution 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez la bonne position de l'embout et de l'adaptateur. Le cas échéant, vissez solidement l'embout dans la broche d'enroulement, à l'aide d'une vis de sûreté, et montez le moteur conformément aux indications des pages 20 - 23. 	<p>Solution 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Check both the roller cap and adapter position. If necessary, screw the roller cap to the winding shaft using a lock screw and fasten the motor according to the information provided on pages 20 - 23. 	<p>Oplossing 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Controleer of de wikkelbuis op de adapter op de juiste plek zitten. Schroef evt. de wikkelbuis op met een borgschroef in de wikkelbuis vast en monteer de motor volgens de aanwijzingen op pagina's 20 - 23.
<p>Mögliche Ursache 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Der Rollladen ist eventuell zu leicht und übt nicht genug Zug auf die Wickelwelle aus. ◆ Die Hinderniserkennung reagiert in diesem Fall sofort, da der Rohrmotor den Rollladen herunterdrücken muss. 	<p>Posible causa 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Es posible que la persiana sea demasiado ligera y no ejerza suficiente tracción sobre el eje enrollador. ◆ El detector de obstáculos reacciona en este caso de forma inmediata ya que el motor tubular tiene que ejercer presión hacia abajo sobre la persiana. 	<p>Cause possible 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Le volet roulant est éventuellement trop léger et n'exerce pas assez de traction sur la broche d'enroulement. ◆ Dans ce cas, le système de détection d'obstacle réagit immédiatement puisque le moteur tubulaire doit forcer pour faire descendre le volet. 	<p>Possible cause 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ The roller shutter might be too light and exert too little tension onto the winding shaft. ◆ In this event, the obstacle detection function responds immediately since the tubular motor is suddenly required to push down the roller shutter. 	<p>Mogelijke oorzaak 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Het rolluik is mogelijk te licht en oefent niet genoeg trekkracht op de wikkelbuis uit. ◆ De obstakelherkenning reageert in zo'n geval meteen, omdat de buismotor het rolluik naar beneden moet duwen.
<p>Lösung 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Beschwerden Sie den Rollladen indem Sie ein Flacheisen in die unterste Lamelle einschieben. 	<p>Solución 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Cargue la persiana insertando una pieza de acero plano en la laminita inferior. 	<p>Solution 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Alourdissez le volet roulant en glissant un fer plat dans la lamelle la plus basse. 	<p>Solution 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Increase the roller shutter's weight by inserting a flat metal bar into the bottom slat. 	<p>Oplossing 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Maak het rolluik zwaarder door een metalen plaat in de onderste lamel te schuiven.

D	ES	F	GB	NL
Was tun, wenn... ?	¿Qué hacer si... ?	Que faire si... ?	What to do if... ?	Wat te doen wanneer... ?
Mögliche Ursache 4: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Die Hinderniserkennung ist aktiv durch: <ol style="list-style-type: none"> 1) schwergängige Stellen in den Führungsschienen der Rollladenlamellen. 2) eine schwergängige Rollladenmechanik Lösung 4: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1) Reinigen Sie die Führungsschienen und entfernen Sie eventuell vorhandene Hindernisse. 2) Rollladenmechanik instand setzen. 	Posible causa 4: <ul style="list-style-type: none"> ◆ El detector de obstáculos está activo por: <ol style="list-style-type: none"> 1) puntos de movimiento pesado en los rieles-guía de las laminillas de persiana. 2) un mecanismo de persiana de movimiento pesado. Solución 4: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1) Limpie los rieles-guía y, en su caso, retire los obstáculos existentes. 2) Reparar el mecanismo de la persiana. 	Cause possible 4: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Le système de détection d'obstacle est actif à cause de : <ol style="list-style-type: none"> 1) passages difficiles dans les rails de guidage des lamelles du volet roulant. 2) une mécanique dure du volet Solution 4: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1) Nettoyez les rails de guidage et supprimez les obstacles éventuels. 2) Remettre en état la mécanique du volet roulant. 	Possible cause 4: <ul style="list-style-type: none"> ◆ The obstacle detection function has been activated by: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tight/rough areas in the guide rails for the shutter slats. 2) Stiff roller shutter mechanisms. Solution 4: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1) Clean the guide rails and remove any obstacles. 2) Repair roller shutter mechanisms. 	Mogelijke oorzaak 4: <ul style="list-style-type: none"> ◆ De obstakelherkenning is actief door: <ol style="list-style-type: none"> 1) zwaar lopende plaatsen in de geleiderails van de rolluiklamellen. 2) een zwaar lopend mechanisme van het rolluik. Oplossing 4: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1) Maak de geleiderails schoon en verwijder eventueel aanwezige obstakels. 2) Rolluikmechanisme repareren.
Mögliche Ursache 5: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Der Thermoschutz hat angesprochen. Lösung 5: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Den Motor ca. 20 Minuten abkühlen lassen. 	Posible causa 5: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Ha saltado el disyuntor térmico. Solución 5: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Respetar 20 minutos de tiempo de enfriamiento. 	Cause possible 5: <ul style="list-style-type: none"> ◆ La protection thermique du moteur s'est déclenchée. Solution 5: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Respecter 20 minutes de temps de refroidissement. 	Possible cause 5: <ul style="list-style-type: none"> ◆ The thermal protection has activated. Solution 5: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Leave the roller shutter to cool down for 20 minutes. 	Mogelijke oorzaak 5: <ul style="list-style-type: none"> ◆ De thermische beveiliging heeft gereageerd. Oplossing 5: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 20 Minuten afkoeltijd in acht nemen.

		D	ES	F	GB	NL
		Technische Daten	Especificaciones técnicas	Caractéristiques techniques	Technical Data	Technische gegevens
		<p>CE-Zeichen und Konformität</p> <p>Die Fernotron Funk-Rohr-motoren Control der Serien F3000, F4000 und F5000, erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.</p> <p>Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.</p>	<p>Marca CE y conformidad</p> <p>Los motores tubulares Fernotron Control de las series F3000, F4000 y F5000 cumplen los requisitos de las directivas europeas y nacionales en vigor.</p> <p>Se ha certificado la conformidad, el fabricante conserva las declaraciones y documentación correspondientes.</p>	<p>Sigle CE et conformité</p> <p>Les moteurs tubulaires Fernotron Control radio-guidés des séries F3000, F4000 et F5000 satisfait aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.</p> <p>La preuve de la conformité a été fournie, les déclarations et documents concernés sont déposés chez le fabricant.</p>	<p>CE Mark and Conformity</p> <p>All series F3000, F4000 and F5000 Fernotron Tubular Motors Radio Control fulfils the requirements of relevant European and national guidelines.</p> <p>The conformity has been proved and the corresponding declarations and documentation are available on file at the manufacturer's premises.</p>	<p>CE-keurmerk en conformiteit</p> <p>De Fernotron draadloze buismotoren Control van de series F3000, F4000 en F5000, voldoen aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.</p> <p>De conformiteit werd aangetoond. De bijbehorende verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant in bewaring gegeven.</p>
		<p>HINWEIS</p> <p>Die Auswahl-diagramme auf der Seite 53 helfen Ihnen, den richtigen Motor für Ihren Roll-laden auszuwählen:</p> <p>Die Diagramme gelten für ein-teilige Behänge, Reibungsver-luste sind berücksichtigt. Las-sen Sie sich bei mehrteiligen Behängen von unserem Kun-dendienst beraten oder wäh-len Sie im Zweifelsfall die nächstgrößere Motorvariante.</p>	<p>NOTA</p> <p>Los diagramas de selección de la página 53 le ayudarán a escoger el motor adecuado para su persiana:</p> <p>Los diagramas son válidos para colgaduras de una pieza, las pérdidas por fricción vienen contempladas. Déjese asesorar por nuestro servicio de asistencia al cliente en caso de colgaduras de varios componentes o, en caso de duda, escoja la variante de motor inmediatamente más grande.</p>	<p>REMARQUE</p> <p>Les diagrammes de sélection en page 53 vous aideront à sélectionner le moteur adapté à vos volets roulants :</p> <p>Les diagrammes sont valables pour les tabliers d'une seule pièce et il faut tenir compte des pertes par friction. Pour les tabliers en plusieurs pièces, demandez conseil à notre service après-vente ou, en cas de doute, sélectionnez la modèle de moteur plus grand.</p>	<p>NOTE</p> <p>The diagrams on page 53 are intended to help you to select the right motor for your roller shutter:</p> <p>The diagrams apply to single-section shutters and take friction losses into account. Please get in touch with our customer service department for advice on multiple-section shutters or, if in doubt, simply chose the next largest motor model.</p>	<p>OPMERKING</p> <p>De keuzediagrammen op pagina 53 helpen u bij het vinden van de juiste motor bij uw rolluik:</p> <p>De diagrammen gelden voor eendelige rolluiken. Met wrijvingsverliezen werd rekening gehouden. Bestaat uw rolluik uit meerdere delen, laat u dan adviseren door onze servicedienst of kies in geval van twijfel de motor met de eerstvolgende grootte.</p>

				D	ES	F	GB	NL
				Technische Daten	Especificaciones técnicas	Caractéristiques techniques	Technical Data	Technische gegevens
F3000	F4000	F5000		Motorserien	Serie de motor	Séries de moteur	Series	Motorserie
15/10	15/25/35/40	50	[Nm]	Nenndrehmoment:	Par de giro nominal:	Couple nominal:	Nominal torque:	Nominaal draaimoment:
8/12	16	12	[U/min]	Nenndrehzahl:	Nº de revoluciones nominal:	Vitesse nominale:	Nominal speed:	Nominaal toerental:
230	230	230	[V]	Nennspannung:	Tensión nominal:	Tension nominale:	Rated voltage:	Nominale spanning:
50	50	50	[Hz]	Frequenz:	Frecuencia:	Fréquence:	Frequency:	Frequentie:
115	220	240	[W]	Nennaufnahme:	Consumo nominal:	Puissance absorbée nominale:	Nominal consumption:	Opgenomen vermogen:
0,5	0,5	0,5	[W]	Standby-Leistung:	Potencia en espera (standby):	Puissance en veille:	Standby output:	Standby verbruik:
0,5	0,95	1,05	[A]	Stromaufnahme:	Consumo de corriente:	Courant absorbé:	Current consumption:	Stroomopname:
4	4	4	[Min.]	Einschaltdauer (KB):	Tiempo de activación (serv. breve)	Durée de marche (service court):	Operating time:	Inschakelduur (KB):
0,2	0,2	0,2	[s]	min. Umschaltzeit zw. Rechts- und Linkslauf:	Tiempo mín. de inversión entre marcha a derechas y a izquierdas:	Durée minimum de parcours entre la marche à droite et la marche à gauche:	Min. switching time between clock- and counter clockwise rotation:	Min. omschakeltijd tussen rechts- en linksloop:
1,5	2,5	3,5	[kg]	Max.Gewicht:	Peso max.:	Poids maximum:	Maximum Weight	Max. Gewicht:
0,75	0,75	0,75	[mm ²]	Aderquerschnitt:	Sección de conductor:	Section du fil:	Wire cross-section:	Aderdoorsnede:
35	45	55	[mm]	Außendurchmesser:	Diámetro exterior:	Diamètre extérieur:	External diameter:	Buitendiameter:
2	2	2	[m]	Kabellänge (Standard):	Longitud del cable (estándar):	Longueur du câble (Standard):	Cable length (standard):	Kabellengte (standaard):
28/40	40	40	[U]	Endschalterbereich: (Anzahl d. Umdreh.)	Rango de interruptores de fin de carrera (número de vueltas):	Zone du commutateur de fin de course (nombre de tours):	Limit switch range (number of revolutions):	Eindschakelaarbereich: (aantal omwentelingen)
3 °	3 °	3 °	[Grad]	Nachlaufweg (max.):	Trayecto de marcha en inercia (máx.):	Distance de ralentissement (max.):	Over-travel (max.):	Naloop (max.):
				Schutzart n. VDE 700:	Tipo de protección según: VDE 700	Protection selon VDE 700:	Protection type in accordance with VDE 700:	Beschermingsgraad conform VDE 700:
IP 44	IP 44	IP 44		Schutzart:	Tipo de protección:	Protection:	Protection type:	Beschermingsgraad:
F	F	F		Isolationsklasse:	Clase de aislamiento:	Catégorie d'isolation:	Insulation class:	Isolatieklasse:
SW 40	SW 50	SW 70		Kleinster Rohrdurchmesser:	Mínimo diámetro tubular:	Diamètre minimum du tube:	Minimum pipe diameter:	Kleinste buisdiameter:
433,92	433,92	433,92	[MHz]	Funkfrequenz:	Frecuencia radio:	Fréquence radio:	Radio frequency:	Radiografische frequentie:

Technische Daten

Especificaciones técnicas

Caractéristiques techniques

Technical Data

Technische gegevens

D Profielgewicht 4 kg/m²

z.B. leichte Alu- und Kunststoffrollläden

ES Peso del perfil 4 kg/m²

p. ej. plástico ligero y persianas de aluminio

F Poids du profil 4 kg/m²


les volets roulants légers en plastique ou en aluminium par ex.

GB Weight of sections 4 kg/m²

e.g. light plastic and aluminium shutters

NL Profielgewicht 4 kg/m²

(bijv. licht kunststof en aluminium rolluiken)

**D Profielgewicht 7 kg/m²**

z.B. leichte Alu- und Kunststoffrollläden

ES Peso del perfil 7 kg/m²

p. ej. plástico ligero y persianas de aluminio

F Poids du profil 7 kg/m²

les volets roulants légers en plastique ou en aluminium par ex.

GB Weight of sections 7 kg/m²


e.g. light plastic and aluminium shutters

NL Profielgewicht 7 kg/m²

(bijv. licht kunststof en aluminium rolluiken)

1 = Höhe (m)
 Altura (m)
 Hauteur (m)
 Height (m)
 Hoogte (m)

2 = Breite (m)
 Anchura (m)
 Largeur (m)
 Width (m)
 Breedte (m)



D	ES	F	GB	NL
Garantiebedingungen	Condiciones de la garantía	Conditions de garantie	Guarantee conditions	Garantievoorwaarden
<p>Rademacher Geräte-Elektronik GmbH gibt 36 Monate Garantie für Neugeräte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden. Von der Garantie abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler.</p> <p>Ausgenommen von der Garantie sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Fehlerhafter Einbau oder Installation ◆ Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung ◆ Unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung ◆ Äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung ◆ Reparaturen und Abänderungen von dritten, nichtautorisierten Stellen ◆ Verwendung ungeeigneter Zubehörteile ◆ Schäden durch unzulässige Überspannungen (z.B. Blitzschlag) ◆ Funktionsstörungen durch Funkfrequenzüberlagerungen und sonstige Funkstörungen <p>Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt Rademacher kostenlos entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Ersatzgerätes. Durch Ersatzlieferung oder Reparatur aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein.</p>	<p>Rademacher Geräte-Elektronik GmbH otorga 36 meses de garantía para nuevos dispositivos que hayan sido montados conforme a las instrucciones de montaje. Todos los fallos de diseño, materiales y fabricación están cubiertos por la garantía.</p> <p>Están excluidos de la garantía:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Montaje o instalación defectuosos ◆ No respetar las instrucciones de montaje y manejo ◆ Manejo o empleo inadecuados ◆ Influencias externas como choques, golpes o la intemperie ◆ Reparaciones y modificaciones por parte de centros ajenos, no autorizados ◆ Utilización de accesorios inapropiados ◆ Daños por sobretensiones inadmisibles (p. ej. rayo) ◆ Fallos funcionales por solapamientos en radiofrecuencia y otros fallos de radio <p>Rademacher elimina los defectos que aparezcan dentro del periodo de garantía de forma gratuita, ya sea mediante reparación o sustituyendo las piezas afectadas, ya suministrando un nuevo dispositivo de sustitución, del mismo valor. En caso de suministro de repuestos o reparación por motivos de garantía, no se alarga el periodo de garantía original.</p>	<p>Rademacher Geräte-Elektronik GmbH accorde une garantie de 36 mois sur les appareils neufs dans la mesure où ces appareils ont été installés conformément à la notice de montage. La garantie couvre tous les vices de conception, de matériau et de fabrication.</p> <p>Exclusions de la garantie :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Montage ou installation non conforme ◆ Non observation de la notice de montage et de service ◆ Maniement et sollicitation non conforme ◆ Influences extérieures, telles que les chocs, coups ou intempéries ◆ Réparations et modifications effectuées par des tiers non autorisés ◆ Utilisation d'accessoires non conforme ◆ Dommages causés par des surtensions (foudre par ex.) ◆ Dysfonctionnements causés par des interférences de fréquences radio et autres. <p>Rademacher élimine gratuitement les défauts et les vices qui apparaissent pendant la durée de la garantie soit par réparation, soit par remplacement des pièces concernées ou par livraison d'un appareil de remplacement neuf ou de la même valeur. Une livraison de remplacement ou une réparation pour des raisons de garantie n'implique pas une prolongation générale de la durée de la garantie d'origine.</p>	<p>Rademacher Geräte-Elektronik GmbH offers a 36 month guarantee for new devices that have been installed in accordance with the installation manual. The guarantee covers all design faults, material faults and fabrication faults.</p> <p>The guarantee does not cover:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Incorrect mounting or installation ◆ Non-observance of the installation and operation manual ◆ Improper operation or utilisation. ◆ External influences such as knocks, blows or weather ◆ Repairs and modifications made by unauthorised third parties ◆ Use of unsuitable accessory parts ◆ Damage due to inadmissible voltage surges (e.g. caused by lightning) ◆ Dysfunction due to superimposed radio frequencies and other radio disturbances. <p>Any defects occurring within the period of guarantee will be rectified by Rademacher at no cost either by repairing or replacing the parts concerned or by delivery of a device of the same value or a new replacement. Generally the original guarantee period will not be extended because of replacement delivery or repair resulting from the guarantee.</p>	<p>Rademacher Geräte-Elektronik GmbH verleent 36 maanden garantie voor nieuwe apparaten die in overeenstemming met deze handleiding gemonteerd werden. De garantie omvat alle constructiefouten, materiaalfouten en fabricagefouten.</p> <p>Niet onder de garantie vallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Onjuiste montage of installatie; ◆ Niet in acht nemen van de montage- en gebruiksaanwijzing; ◆ Niet vakkundige bediening of gebruik ◆ Inwerkingen van buitenaf zoals stoten, slagen of weersinvloeden ◆ Reparaties en veranderingen door derden, niet vakkundige werkplaatsen; ◆ Gebruik van niet geschikt toebehoren; ◆ Schade veroorzaakt door ontoelaatbare overspanningen (bijv. blikseminslag); ◆ Functiestoringen ontstaan door radiografische frequentiestoringen en andere radiografische storingen. <p>Gebreken die binnen de garantieperiode optreden, zal Rademacher kosteloos verhelpen, ofwel door reparatie of vervanging van de betreffende onderdelen, ofwel door levering van een gelijkwaardig of nieuw apparaat. Eventuele, onder de garantie vallende, vervangende leveringen of reparaties leiden niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode.</p>

D	ES	F	GB	NL

Kontaktadresse:

Dirección de contacto:

Notre adresse:

Contact address:

Contactadres:

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH
Abteilung Service
Buschkamp 7
D-46414 Rhede

So erreichen Sie uns:

Así puede contactarnos:

Pour nous contacter:

You can contact us by:

Zo kunt u ons bereiken:

Tel. / Phone: +49 2872/933-174

Fax: +49 2872/933-253

E-Mail: service@rademacher.de

Internet: www.rademacher.de

